



### Forno Venezia Accessories

#### Care & Maintenance

Thank-you for purchasing your Forno Venezia Accessories! With proper care and maintenance these accessories will help you to master cooking on your oven and join you on many culinary adventures for years to come.

#### Oven Tools

Oven tools such as the model(s) FVA3120, FVA5090, FVA5090A, FVA5120 and FVA5120A are intended to be used with all wood fired ovens. These can be used outdoors but should never be left outdoors! The wooden handles are attached to the stainless steel poles using steam which once cooled maintains a secure grip on the stainless steel pole. Exposure to moisture and external environments for any extended period of time will result in the wooden handles becoming loose and disconnecting from the stainless steel pole.

#### Cleaning your oven tools

After use, wash the paddle portion of the pizza peel(s) only with warm water and a gentle dish detergent. Never submerge the wooden handles under water or subject them to water. Dry thoroughly after washing and store indoors.

The fire poker, wire cleaning brush and shovel do not need to be cleaned but should be kept indoors in a dry place when not being used.

### Accessoires Forno Venezia

#### Entretien

Merci d'avoir acheté les accessoires Forno Venezia! Avec un entretien approprié, ces accessoires vous aideront à maîtriser la cuisson dans votre four et à vous accompagner dans de nombreuses aventures culinaires pour les années à venir.

#### Outils de four

Les outils de four, tels que les modèles FVA3120, FVA5090, FVA5090A, FVA5120 et FVA5120A sont destinés à être utilisés avec tous les fours à bois. Ils peuvent être utilisés à l'extérieur mais ne doivent jamais être laissés à l'extérieur! Les poignées en bois sont attachées aux poteaux en acier inoxydable à l'aide de vapeur qui, une fois refroidie, maintient fermement le poteau en acier inoxydable. L'exposition à l'humidité et aux environnements extérieurs pendant une période de temps prolongée entraînera le détachement des poignées en bois et leur déconnexion du poteau en acier inoxydable.

#### Nettoyer vos outils de four

Après utilisation, lavez uniquement la partie de palette des pelures de pizza avec de l'eau tiède et un détergent à vaisselle doux. Ne jamais plonger les manches en bois sous l'eau ni les mettre en contact avec de l'eau. Séchez bien après le lavage et entreposez-les à l'intérieur.

Le tisonnier, la brosse de nettoyage en acier et la palette ne doivent pas être nettoyés mais doivent être entreposés à l'intérieur dans un lieu sec quand ils ne sont utilisés.

### Accessori Forno Venezia

#### Cura

Grazie per aver acquistato i accessori Forno Venezia! Con la cura adeguata, questi accessori aiuteranno a padroneggiare la cottura sul vostro forno e offriranno molte avventure culinarie negli anni a venire.

#### Strumenti del forno

Gli strumenti del forno, come i modelli FVA3120, FVA5090, FVA5090A, FVA5120 e FVA5120A sono destinati all'uso con tutti i forni a legna. Questi possono essere usati all'aperto, ma non dovrebbero mai essere lasciati all'aperto! Le maniglie in legno sono attaccate ai pali in acciaio inossidabile usando il vapore che, una volta raffreddato, mantiene una presa sicura sul palo in acciaio inossidabile. L'esposizione all'umidità e agli ambienti esterni, per un periodo di tempo prolungato, comporterà l'allentamento delle impugnature in legno e la disconnessione del palo in acciaio inossidabile.

#### Pulire gli strumenti del forno

Dopo l'uso, lavare la parte della paletta della buccia della pizza solo con acqua tiepida e un detergente per piatti delicato. Non immergere mai le impugnature di legno sott'acqua o sottoporle ad acqua. Asciugare accuratamente dopo il lavaggio e conservare al chiuso.

Il attizzatoio, la spazzola metallica e la pala non devono essere puliti, ma devono essere tenuti al chiuso in un luogo asciutto quando non sono utilizzati.

