

## Instructions d'installation des fixations de rideaux / embrasses



1. Mesurez où le crochet en J doit être installé, rappelez-vous que les crochets en J sont installés horizontalement avec le bout le plus long contre le mur
2. Utilisez une perceuse pour créer des trous pour les crochets
3. Vissez les vis fournies pour monter les crochets en J
4. Fixez les embouts à l'extrémité courte du crochet en J, certains embouts peuvent se fixer seuls, d'autres nécessitent un insert en plastique qui sera inclus.