

Speedtiles

ULTRA
ADHÉSIF

Dosseret

POUR

Cuisinière

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

IMPORTANT : Avant de commencer l'installation vous devez assembler le dossier sur le dessus d'une table ou sur une surface ample et plate.

INSTALLATION AVEC CUISINIÈRE

Outils requis : Bouteille avec vaporisateur | Ruban à mesurer
Crayon | Silicone

ÉTAPE 1

Retirez complètement la cuisinière de son emplacement, lavez soigneusement la surface du mur en-dessous de la hotte et laissez sécher.

ÉTAPE 2

Remplissez la bouteille avec vaporisateur jusqu'aux $\frac{3}{4}$ de sa capacité avec de l'eau tiède et ajoutez 2 cuillerées à thé (5-10ml) de savon à vaisselle.

ÉTAPE 3

Mesurez la largeur de la hotte à cuisine et tracez une ligne verticale sur le mur, au centre de la largeur mesurée, avec un crayon.

ÉTAPE 4

Choisissez la bande de dossiereret marquée TOP et tracez une ligne verticale au centre, sur la face de la bande, avec le crayon. Tournez la bande et retirez complètement la pellicule qui protège l'adhésif. Vaporisez la surface adhésive avec la solution d'eau et de savon préalablement préparée. Assurez-vous que toute la surface soit complètement humidifiée.

ÉTAPE 5

Alignez la marque tracée au centre de la bande TOP avec la ligne tracée sur le mur, avec la bordure avec emboîtement orientée vers le bas. Une fois alignée, ajustez la bande pour vous assurer que la bordure supérieure de la bande soit bien alignée avec la bordure inférieure de la hotte.

Maintenez la bande tout en pressant la surface pour une meilleure adhésion, puis essuyez avec un chiffon propre.

ÉTAPE 6

Choisissez une autre bande et vérifiez qu'elle s'ajuste à la bande TOP déjà installée. Pour l'installer, retirez complètement la pellicule protectrice puis vaporisez la surface adhésive avec la solution d'eau et de savon préparée.

Assurez-vous que toute la surface soit complètement humidifiée.

Alignez la bande, pressez sur la surface de bande pendant quelques secondes et essuyez avec le chiffon propre.

ÉTAPE 7

Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que toutes les bandes soient installées, puis finissez avec la bande marquée BOTTOM.

Note : Lorsque vous installez des bandes LINOX, assurez-vous que chaque bande soit orientée vers le haut, dans le sens indiqué sur les triangles.

ÉTAPE 8

Attendez de 2 à 3 heures pour permettre à l'eau de s'évaporer. Retirez la pellicule protectrice de la face de toutes les bandes installées.

ÉTAPE 9

Choisissez une bordure de finition et faites l'essai à sec pour vous assurer qu'elle s'ajuste bien (avec la bordure large orientée vers l'extérieur) le long du côté gauche des bandes installées. Pour installer la bordure de finition, retirez le cordon du côté postérieur et placez la bordure en exerçant une pression ferme. Répétez cette procédure du côté droit. Pour finir, appliquez un cordon de silicone le long de la jonction du dossiereret et du comptoir. Pour vous assurer d'un maximum de durabilité, appliquez un cordon de silicone le long de la jonction de la bordure avec le mur.

INSTALLATION DERRIÈRE PLAQUE DE CUISSON

Outils requis : Bouteille avec vaporisateur | Ruban à mesurer
Crayon | Règle | Couteau utilitaire | Scie à métaux | Silicone

Portez toujours une protection pour les yeux lorsque vous coupez des produits SpeedTiles^{MD}

ÉTAPES 1 - 6

Suivez les étapes 1 à 6 comme indiqué dans les instructions d'installation pour le dossiereret à CUISINE ci-dessus.

ÉTAPE 7

Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce qu'il ne vous reste que 2 bandes, incluant la bande marquée BOTTOM.

ÉTAPE 8

Mesurez l'espace qui reste entre la dernière bande installée et le comptoir pour déterminer s'il y a assez d'espace pour installer les deux bandes restantes. S'il n'y a pas assez d'espace, coupez la bande qui n'est pas marquée à la mesure requise. Faites l'essai de la bande coupée avant de retirer la pellicule du côté postérieur. Lorsque la bande est coupée aux dimensions exactes, installez-la. Lorsqu'il y a assez d'espace pour les deux bandes, suivez l'ÉTAPE 9.

ÉTAPE 9

Prenez la bande marquée BOTTOM. En mesurant à partir de la bordure à emboîtement, faites une marque sur la face de la bande, des deux côtés, à gauche et à droite. À l'aide de la règle, tracez une ligne sur la bande pour joindre les deux marques.

Servez-vous de la règle comme guide et coupez la bande avec le couteau utilitaire. Faites l'essai de la bande coupée avant de retirer la pellicule. Si la bande est coupée aux dimensions exactes, installez-la.

ÉTAPE 10

Attendez de 2 à 3 heures pour permettre à l'eau de s'évaporer. Retirez la pellicule protectrice de la face de toutes les bandes installées.

ÉTAPE 11

Prenez les 2 pièces de bordure de finition et coupez-les de la longueur désirée avec la scie à métaux. Faites l'essai des dimensions (avec la bordure large orientée vers l'extérieur) le long du côté gauche des bandes installées. Pour installer la bordure, retirez la pellicule du côté postérieur et placez la bordure en exerçant une pression ferme. Répétez cette procédure du côté droit pour compléter l'installation.

ÉTAPE 12

Pour finir, appliquez un ruban de silicone le long de la jonction du dossiereret et du comptoir. Pour vous assurer d'un maximum de durabilité, appliquez un mince ruban de silicone le long de la jonction de la bordure avec le mur.

Visitez speedtiles.com pour visionner la vidéo d'installation

