



- Les dimensions sont approximatives
- Dimensions de l'unité doivent être vérifiées avant l'installation
- Installation doit être faite selon les instructions du fabricant
- Ne pas mettre à l'échelle les dessins

 Emplacement recommandé pour la robinetterie 13 1/8" (L) x 3" (W). Profondeur recommandée pour les tuyaux droits 8".