



Wall Coverings Installation Instructions

Instructions d'installation des revêtements muraux

Paquet d'ouverture: Ouvrez l'emballage du cylindre par les extrémités, comme indiqué par un autocollant de couleur placé de chaque côté, assurez-vous de placer le tissu revêtement mural sur une surface propre et sans poussière

Environnement de travail: Avant toute installation de revêtement mural, l'installateur doit toujours vérifier le chantier, pour s'assurer que le site est propre et sec, les murs doivent être en bon état avant l'installation.

Revêtement mural / Inspection des tissus: Inspectez le tissu mural, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé ou humide.

Préparez la surface du mur: Une fois que l'environnement de travail (murs et sols) est propre, sec, lisse, uniforme et structurellement sain, procéder à la mesure du mur. Remarque : cette étape est nécessaire pour s'assurer que les mesures du mur correspondent aux dimensions du tissu mural.

Outils et sécurité: Gardez tous les outils de travail en bon état, utilisez le bon outil pour le travail, les outils de coupe comme les couteaux utilisent toujours un housse appropriée pour éviter toute blessure, ranger correctement les outils de travail lorsqu'ils ne sont pas utilisés

Préparations adhesives: Utilisez un adhésif transparent très résistant adapté aux revêtements muraux de poids moyen à lourd. Remarque: portez toujours des lunettes de sécurité.

Appliquez de l'adhésif: Utilisez le rouleau à peinture pour appliquer l'adhésif dans un mouvement uniforme (de haut en bas), comme les coins et les bords, utilisez une peinture pinceau, appliquez doucement dans un mouvement uniforme.

Revêtement mural, Installation: Une fois le point de départ sélectionné, commencez l'installation par le haut, puis déplacez-vous vers la droite en enroulant la toile murale uniformément et droit, à l'aide d'un grattoir à bord doux de 8 "ou 10" (en plastique de préférence), utilisez-le pour lisser le tissu mural sur le mur.

Dans un mouvement de gauche à droite, de haut en bas, pour couper les bords, un couteau tranchant doit être utilisé pour couper l'excédent de tissu mural (utilisez un métal racleur sous le couteau tranchant lors de la coupe pour éviter tout dommage matériel.

Une fois l'installation terminée: Vérifiez toujours s'il n'y a pas d'excès d'adhésif, nettoyez avec un chiffon humide. Vérifiez les imperfections à l'aide d'une lampe flash.