

GUIDE D'ACHAT POUR PROJET SPREADROCK®



SpreadRock® est un revêtement de pierre véritable qui peut offrir des années de rendement et de beauté intemporelle à toutes sortes de surfaces, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Il s'agit d'un système simple en **TROIS ÉTAPES** utilisant **des quantités et des produits précis** afin d'obtenir les résultats souhaités...

1) APPLIQUEZ D'ABORD UN APPRÊT...



ou



Ces produits empêcheront le revêtement SpreadRock de glisser sur le sol pendant l'application, ils contribueront à assurer un aspect uniforme et une couverture adéquate, et ils dissimuleront également les taches et les décolorations sous-jacentes.

Pouvoir couvrant : **160 à 200 pieds carrés par gallon** (peut varier selon la rugosité de la surface et l'épaisseur de l'application).

Une fois sec, procédez à l'application du revêtement SpreadRock...

2) APPLIQUEZ SPREADROCK



Revêtement de pierre de granite SpreadRock®

Pouvoir couvrant : **40 à 60 pieds carrés par gallon**, par couche; deux couches sont nécessaires (peut varier selon la rugosité de la surface et l'épaisseur de l'application).

Appliquez des couches très minces afin d'obtenir une couverture optimale et les meilleurs résultats.

3) PUIS, APPLIQUEZ UN SCELLANT



ou



Choisissez ce produit pour sa formule antidérapante sur les surfaces piétonnières intérieures ou extérieures humides et glissantes.

Pouvoir couvrant : **400 pieds carrés par gallon, par couche** (peut varier selon la rugosité de la surface et l'épaisseur de l'application).

Choisissez ce produit pour protéger SpreadRock sur les planchers de garage et les surfaces à circulation intense.

GUIDE D'ACHAT POUR PROJET SPREADROCK® DE DIMENSIONS COURANTES

| | Taille de projet | Apprêt texturé (gallons) | SpreadRock (gallons) | TracSafe (gallons) |
|--|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| La rugosité ainsi que la texture de la surface et l'épaisseur de l'application peuvent avoir une incidence sur le pouvoir couvrant du revêtement SpreadRock. À l'aide d'une truelle ou d'une raclette, appliquez deux couches très minces du revêtement SpreadRock, en appuyant fermement. Les quantités d'achat suggérées ci-contre sont calculées en utilisant des taux de pouvoir couvrant prudents afin d'assurer la quantité de produit requise pour la plupart des projets et des niveaux de compétence des utilisateurs. | 150 pieds carrés | 1 | 8 | 1 |
| | 200 pieds carrés | 2 | 10 | 1 |
| | 250 pieds carrés | 2 | 12 | 2 |
| | 300 pieds carrés | 2 | 15 | 2 |
| | 350 pieds carrés | 3 | 18 | 2 |
| | 400 pieds carrés | 3 | 20 | 2 |