

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel agréé.


Avant de commencer l'installation, veuillez vous assurer que :

- le mur où le produit est installé est capable de supporter le poids du produit
- l'alimentation électrique principale a été coupée pour terminer l'installation


- Vert = fil de TERRE. connectez-vous au fil de terre de votre boîtier ou au boîtier en tant que mise à la terre.
- Blanc = fil sous tension. connectez-vous au fil White LIVE de votre box.
- Noir = fil neutre. connectez-vous au fil noir neutre de votre boîtier.




- (1) Vous y verriez trois fils de trois couleurs - blanc, vert et noir.
- (2) Connectez en toute sécurité ces trois fils un par un aux fils de l'interrupteur mural de votre maison.




INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL




Mesurez la distance du trou de montage, percez des trous avec une perceuse de taille appropriée.



Insérez l'ancre et la vis de montage dans le mur.



Connectez les fils du miroir avec vos fils principaux et accrochez le trou de montage à la vis sur le mur.



Décrochez le film protecteur et nettoyez le miroir avec un chiffon humide.

Après les soins

N'utilisez jamais de solution à base d'eau de javel ou de nettoyant pour vitres car cela pourrait endommager le dos du miroir. Nous recommandons un chiffon humide pour enlever les éclaboussures.