

Collez-le au mur : un guide rapide pour l'installation du placage de pierre Peel & Stick



Guide d'installation

L'installation de placage de pierre Peel & Stick est un processus relativement simple qui peut ajouter de la texture et de la profondeur à vos murs sans avoir besoin d'adhésifs salissants ou d'outils spécialisés. Voici un guide détaillé pour vous aider tout au long du processus d'installation :

Matériel dont vous aurez besoin :

1. Peler et coller le placage de pierre
2. Ruban à mesurer
3. Niveau
4. Crayon
5. Couteau utilitaire ou ciseaux
6. Chiffon doux ou éponge
7. Escabeau ou échelle (si nécessaire)



Préparation:

1. Préparation de la surface : assurez-vous que la surface du mur est propre, lisse, sèche et exempte de poussière, de graisse et d'autres contaminants. Si votre mur présente des imperfections, c'est une bonne idée de les corriger avant d'installer les panneaux.

2. Acclimater les panneaux : Laissez les panneaux peler et coller s'acclimater à la température de la pièce pendant au moins 48 heures avant l'installation. Cela aide les panneaux à s'adapter à l'environnement et à éviter les problèmes ultérieurs.

3. Mesurez et planifiez : Mesurez la zone où vous souhaitez installer les panneaux. Calculez le nombre de panneaux dont vous aurez besoin en divisant la surface totale par la taille de chaque panneau. Planifiez la disposition pour éviter les morceaux petits ou étroits sur les bords et les coins.

Installation:

1. Commencez par le bas : Il est recommandé de commencer à installer les panneaux par le bas et de progresser vers le haut. Cela garantit que le poids des panneaux ne provoque pas leur détachement prématuré.

2. Ligne de niveau : utilisez un niveau et un crayon pour tracer une ligne horizontale droite et de niveau à l'endroit où vous souhaitez que le bas du premier panneau se trouve. Cela vous servira de guide pour garantir que les panneaux sont installés uniformément.

3. Décollez le support : décollez délicatement quelques centimètres du papier support du haut du

premier panneau. Évitez autant que possible de toucher le côté adhésif pour conserver son caractère collant.

4. Aligned and pressed : Align the top edge of the panel with the horizontal guide line that you have drawn. Once aligned, press the adhesive section exposed on the wall. Apply a firm and uniform pressure to ensure a good adhesion. Peel off the rest of the support paper while pressing the panel against the wall.

5. Continue the installation of the panels : align the next panel with the first, ensuring a tight fit without overlapping or gaps. Use a level to ensure that each panel is straight and level before pressing it completely against the wall.

6. Cutting : Use a utility knife or shears to cut the panels according to the needs in order to adapt them to the corners, sockets and to other obstacles. Measure and mark the areas to be cut, then cut carefully along the lines.

7. Overlap and matching of patterns : according to the design of the panels, in rare cases, you may have to overlap certain edges to create a homogeneous appearance..

8. Finishing : Once all the panels are installed, go over the entire surface by applying a pressure to ensure a strong adhesion. Use a soft cloth or a sponge to clean delicately the surface and eliminate any dust or residue.

Conseils:

- Prenez votre temps lors de l'installation pour vous assurer que chaque panneau est correctement aligné et collé.
- Utilisez un escabeau ou une échelle si vous ne pouvez pas atteindre confortablement les parties les plus élevées du mur.
- Si vous faites une erreur lors de l'installation, décollez délicatement le panneau et repositionnez-le. L'adhésif est généralement indulgent et permet le repositionnement.
- Évitez d'installer des panneaux sur des murs fraîchement peints. Laissez la peinture durcir pendant le temps recommandé avant d'installer les panneaux.

