



D'INSTALLATION DU PLACAGE DE PIERRE FLEXIBLE

Merci d'avoir choisi le placage de pierre flexible DUNDEE DECO. Veuillez visiter www.pietralite.com pour les meilleurs résultats d'installation et d'application. Vous y découvrirez des vidéos d'installation ainsi que des instructions détaillées pour installer efficacement DUNDEE DECO Flexible Stone Veneer. Le placage en pierre naturelle de DUNDEE DECO présente des variations inhérentes. Chaque feuille sera unique car chaque pièce est constituée d'une fine couche de pierre réelle et il n'y a pas deux pierres exactement identiques.

SÉCURITÉ : DUNDEE DECO FLEXIBLE STONE PLACAGE contient de la fibre de verre imprégnée. La plupart des coupes peuvent être réalisées sans utiliser de scie. La plupart des coupes peuvent être simplement réalisées à l'aide de cisailles à ferblantier.

APPLICATION : Lorsqu'il est utilisé conjointement avec l'adhésif PU, le placage de pierre flexible DUNDEE DECO peut être appliqué sur une variété de substrats, notamment le béton, la céramique, le bois, le métal, le contreplaqué, la fibre de verre, les panneaux de support, les panneaux de ciment, les carreaux, les cloisons sèches, les surfaces peintes, le MDF., Masonite®, revêtements de porte et bien d'autres encore. En raison de la qualité flexible de la pierre, DUNDEE DECO FLEXIBLE STONE VENEER ne convient pas aux installations de revêtements de sol commerciaux.

PRÉPARATION : Avant l'application, nettoyer, brosser et/ou dégraisser toutes les surfaces pour éliminer toute poussière ou huile. Lorsque vous utilisez un solvant, assurez-vous de suivre toutes les précautions de sécurité recommandées par le fabricant. Lors de l'installation sur des murs ou des revêtements de sol de douche existants, il est recommandé de rayer ou de poncer le placage de pierre pour révéler la fibre de verre et permettre à la colle d'établir un meilleur contact.

MOTIFS ET AMÉNAGEMENT : La préparation de la zone à recouvrir et la pose des feuilles de placage de pierre flexible DUNDEE DECO sont les mêmes que pour les pierres ou carrelages véritables. Le temps investi dans la préparation de l'espace de travail sera récompensé par un travail bien fait. Un ajustement préliminaire à sec du placage de pierre flexible DUNDEE DECO permet de modeler et d'aligner les feuilles individuelles, les textures et les couleurs avant la mise en place finale. Il est recommandé que chaque feuille soit posée à sec exactement là où elle sera placée sur des surfaces horizontales ou verticales. Avant de couper et de rogner, numérotez les feuilles pour suivre la réinstallation.

SCCELLANTS : Toutes les feuilles de placage en pierre doivent être scellées avant d'être coupées et installées. Cela permettra de gagner du temps et de faciliter le nettoyage. Le pré-scèlement permet d'éliminer l'excès de colle ou de coulis de la surface sans qu'il ne pénètre dans la pierre. Utilisez uniquement des scellants rehausseurs de couleur pour obtenir les meilleurs effets ; évitez les scellants pénétrants ou hydrofuges. Veuillez consulter notre site Web ou appeler notre bureau pour obtenir une liste de scellants suggérés. Il existe de nombreux scellants sur le marché, chacun avec son propre ensemble d'applications recommandées. Avant l'installation, testez toujours le scellant pour une brillance et une pénétration optimales.



ADHÉSIF : Avant toute installation, tester toujours l'adhésif dans un endroit moins visible, en tenant compte de l'humidité et de la température de l'environnement attendu. Le placage de pierre flexible DUNDEE DECO doit se dilater et se contracter avec le substrat, et pour les applications extérieures, la dilatation thermique doit constamment être prise en compte. De plus, si un adhésif est utilisé entre des surfaces non poreuses, il risque de ne pas adhérer correctement. Nous recommandons un adhésif élastique à base de polymère.

ROULEAUX À MAIN : Pour éliminer l'air entre le placage de pierre flexible DUNDEE DECO et le substrat, un rouleau à main est conseillé. Pour dérouler correctement l'air emprisonné, commencez par le centre de la feuille et roulez fermement jusqu'au bord. Lors du roulage, évitez d'appuyer trop fort car cela pourrait faire sortir les zones remplies d'adhésif et laisser un vide d'air.

TRUELLES : pour garantir la meilleure application de l'adhésif sur le placage de pierre flexible DUNDEE DECO, utilisez une truelle à encoche en V de 3/16" à 1/4". Le remblayage des espaces doit être effectué à l'aide d'une truelle droite. Avant le remblayage, les gros morceaux sur la surface arrière doivent être poncés à plat.

CARREAUX, JOINTS ET JOINTS : LE PLACAGE DE PIERRE FLEXIBLE DUNDEE DECO peut être abouté ou jointoyé. Une planche de test est conseillée pour obtenir les meilleurs résultats afin de déterminer la taille de joint de coulis qui convient le mieux à votre projet. Les meilleurs résultats seront obtenus avec une jonction de coulis de 1/8" à 1/4". Ce coulis acrylique ou sablé mince et prémélangé fonctionne bien avec les joints de coulis. Les coulis prémélangés sont disponibles dans une variété de couleurs courantes et se nettoient à l'eau.

COUPE : Les cisailles à long nez sont idéales pour couper des lignes droites et des courbes. Des cisailles à métaux, des scies à eau et des cisailles à tôle électriques peuvent également être utilisées pour couper le PLACAGE DE PIERRE FLEXIBLE DUNDEE DECO.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS : Travailler avec le placage de pierre flexible DUNDEE DECO nécessite des précautions en raison de la composition en fibre de verre du support. Portez toujours des gants appropriés, des lunettes et un masque anti-poussière lorsque vous utilisez une scie, prenez toujours les précautions nécessaires pour protéger votre peau et vos yeux de la poussière de fibre de verre. Lors du ponçage, du meulage ou de la découpe avec une machine, assurez-vous de bien évacuer et/ou ventiler la machine.

