

Denhelm 1, 2, 3, and 4 Light Wall**4_5040_- 1.0**


GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for damp locations.



This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

**NEED HELP?**

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483**SAVE THESE INSTRUCTIONS!****CAUTION - RISK OF FIRE**

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOITE ELECTRIQUE OFF.**

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y **APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA.**

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulará el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com

Garantie


A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

Install the Fixture


IA



- 1** Level then secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws. **Note:** Ensure that the fixture screw holes are oriented vertically.
- 2** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Align then place the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.
- 6** Place the shade onto the shade base and secure it in place by installing and tightly screwing the shade collar nut onto the socket; repeat for all shades
- 7** Screw the lamp(s) into the socket(s).

Installer le Luminaire

IA




Utiliser **MAX** 120 volt **100 Watt**
Type A19 Moyen Base Ampoule.

- 1** Niveau, puis fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de la plaque de montage. **Remarque** : Assurez-vous que les trous de vis de luminaire sont orientés verticalement.
- 2** Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Connecter le fil blanc du luminaire (carré et/ou rigide) au fil ligne neutre avec un capuchon de connexion.
- 4** Connecter le fil noir du luminaire (rond et/ou lisse) au fil ligne chaude avec un capuchon de connexion.
- 5** Aligner, puis placez le luminaire de base sur la plaque de montage et fixer avec les vis de luminaire.
- 6** Placez l'abat-jour sur la base de la abat-jour et les fixer en place en installant et en vissant écrou collier d'abat-jour sur le douille; répétez l'opération pour toutes les abat-jours.
- 7** Vissez le ampoules dans la douilles.

Instale la Lámpara

IA



- 1** Nivel luego fijar la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje. **Nota:** Asegúrese de que los orificios del lampara se orientan verticalmente.
- 2** Conecte la lámpara a una tierra apropiada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado o rígido) para el cable neutro línea con una tuerca para hilos.
- 4** Conecte el cable negro de la lámpara (redondo o liso) para el cable de línea de energía caliente con una tuerca de alambre.
- 5** Alinee y coloque la base sobre la placa de montaje de la lámpara y fíjelo con los tornillos de la lámpara.
- 6** Coloque la pantalla en el base de la pantalla y asegurarlos en su lugar instalando y atornillar firmemente la tuerca de la pantalla en el enchufe; repetir para todas las pantallas.
- 7** Atornille las bombillas en los enchufes.

SeaGullLighting
 7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077
 800.323.3226 - 847.626.6300
www.SeaGullLighting.com

© 2013 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
 A Generation Brands Company