

ENTRETIEN

Si ce produit a besoin de réparations :

POUR TOUS LES PRODUITS

1. Pour une pièce défectueuse, ou si un problème survient pendant l'utilisation de ce produit, nous vous prions de contacter le service à la clientèle de SOJAG au 1-866-901-1649.
2. Pour passer votre commande et identifier les pièces à remplacer, référez-vous au numéro de modèle de votre produit ainsi qu'aux lettres indiquées sur la liste de pièces se trouvant dans le manuel d'assemblage.
3. Des pièces optionnelles pourraient être offertes pour votre produit telles que des rideaux, des moustiquaires, des housses d'hiver, colonnes de renfort d'hiver, etc. Contacter votre marchand pour plus d'information.

SOINS ET NETTOYAGE

POUR TOUS LES PRODUITS

1. Pour le nettoyage : utiliser un savon domestique ou un détergent doux et laver avec une éponge (ou un linge en microfibre) et de l'eau tiède. Rincer à l'eau claire.
 2. Toute accumulation de neige doit être retirée du toit en tout temps.
-