



SpeedTiles - Utilisation & Entretien

Assurez-vous tout d'abord que votre cuisinière soit installée selon les instructions du fabricant avant d'installer les SpeedTiles comme dossier de cuisinière.

Les SpeedTiles qui sont installées en tant que dossier de cuisinière peuvent supporter une température maximale de 190 degrés Fahrenheit et ne peuvent être en contact direct avec une flamme.

L'utilisation des SpeedTiles n'est pas recommandée dans une douche, sur un comptoir, un plancher ou sur une surface non terminée.

Pour nettoyer les SpeedTiles, utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon.

Pour entretenir tous les modèles SpeedTiles en verre, il est recommandé d'éviter l'installation dans les zones où il y a un risque d'exposition à des liquides qui pourraient provoquer des taches de décoloration.