



SUPPORT EN ACIER POUR CAMIONNETTE - 362 KG




RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ AVERTISSEMENT

**Veillez lire tous les avertissements ayant trait à la sécurité et aux directives.
Le défaut de suivre les avertissements et les directives, pourrait provoquer de sérieuses blessures.
Conservez tous les avertissements et les directives pour référence future.**




1. Introduisez 2 manchons de montage (14) sur une des barres transversales (4). Insérez un butoir triangulaire (13) dans le manchon de montage (14) et fixez en place à l'aide de boulons M8*25 (15) et de rondelles 8 (16), de rondelles à ressort 8 (17) et d'écrous M8 (18). Répétez pour les 4 butoirs triangulaires




2. Saisissez la partie inférieure du poteau (3) et alignez les orifices du poteau (3) aux orifices des bases (1 et 2). Fixez en place à l'aide de boulons M16*85 (9), de rondelles 16 (10), de rondelles à ressort 16 (11) et de contre-écrous M16 (12). Répétez pour les 4 poteaux et bases.

3. Installez la base fixée au poteau (3) sur le rail latéral de la caisse de la camionnette. Fixez cet ensemble en place en utilisant l'attache (5) et resserrez à l'aide d'écrous M12 (8), de rondelles 12 (6) et de rondelles à ressort 12 (7). Répétez pour les 4 bases.



4. Installez la barre transversale assemblée sur les ouvertures supérieures de chaque poteau (3) et resserrez à l'aide de boulons 12*55 (19), de rondelles 12 (6) et de contre-écrous M12 (20).



Pièce #	Description	Qté.	Pièce #	Description	Qté.
1	Base A	2	11	Rondelle à ressort 16	8
2	Base B	2	12	Contre-écrou M16	8
3	Poteau	4	13	Butoir triangulaire	4
4	Barre transversale	2	14	Manchon de montage	4
5	Attache	8	15	Boulon M8*25	8
6	Rondelle 12	12	16	Rondelle 8	8
7	Rondelle à ressort 12	8	17	Rondelle à ressort 8	8
8	Écrou M12	8	18	Écrou M8	8
9	Boulon M16*85	8	19	Boulon M12*55	4
10	Rondelle 16	16	20	Contre-écrou M12	4

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Veillez lire tous les avertissements ayant trait à la sécurité et aux directives. Le défaut de suivre les avertissements et les directives, pourrait provoquer de sérieuses blessures. Conservez tous les avertissements et les directives pour référence future.

MISES EN GARDE D'INSTALLATION

- 1. Suivre la réglementation DOT au sujet de l'installation et de l'usage.**
- 2. Stationner la camionnette sur une surface dure, unie et nivelée, à l'écart de la circulation. Placer la transmission en position neutre / stationnement et activer le frein à main.**
- 3. S'assurer que la surface d'installation ne possède aucun câblage caché, avant de percer ou d'introduire des vis.**
- 4. Installer uniquement selon ces directives. Une installation inappropriée peut provoquer des dangers.**
- 5. Porter des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants résistants durant l'assemblage et l'installation.**
- 6. Installer solidement le support pour camionnette sur le véhicule.**
- 7. Maintenir la zone d'installation propre et bien illuminée.**
- 8. Maintenir les spectateurs à l'écart de la zone durant l'installation.**
- 9. Ne pas procéder à l'installation en période de fatigue ou sous l'influence de drogues ou de médication.**
- 10. La capacité de poids et autres aptitudes du produit ne s'appliquent qu'au produit adéquatement et complètement installé.**

MISES EN GARDE D'USAGE

- 1. Ne pas excéder la capacité nominale du support de camionnette, lorsque distribué uniformément. Prendre garde au chargement dynamique! Un mouvement brusque du chargement peut créer une charge excessive et provoquer une défaillance du produit.**
- 2. Ne pas excéder la capacité nominale de la camionnette. Référez au poids nominal du total en charge du véhicule.**
- 3. Arrimer solidement le chargement au support de camionnette.**
- 4. Utiliser uniquement aux fins prévues.**
- 5. Vérifier avant chaque usage ; ne pas utiliser en présence de pièces desserrées ou endommagées.**
- 6. Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants jouer avec ou près de cet article.**
- 7. Ne pas retirer pas les étiquettes ni les plaques signalétiques. Celles-ci comportent des renseignements importants de sécurité.**
- 8. Les avertissements, les mises en garde et les instructions mentionnés dans ce manuel de directives ne peuvent couvrir toutes les conditions et situations pouvant se produire. L'opérateur doit faire preuve de bon sens et prendre toutes les précautions nécessaires afin d'utiliser ce produit en toute sécurité.**

CONSERVER CES DIRECTIVES

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les réparations et équipement suivants :

Usure normale

Cette garantie ne couvre pas les réparations quand l'usure normale aura épuisé la vie utile d'une pièce ou d'un équipement complet.

Installation, utilisation et entretien

Cette garantie ne couvre pas les pièces et/ou main-d'œuvre, s'il est reconnu que ce produit a été mal utilisé, négligé, impliqué dans un accident, abusé, surchargé selon les spécifications, modifié ou mal installé. L'entretien de routine n'est pas couvert par cette garantie.

Autres exclusions

Cette garantie exclut :

- Les défauts cosmétiques tels que peinture, décalcomanies, etc.
- Articles sujets à l'usure
- Accessoires
- Les pannes dues aux catastrophes naturelles et tout autre cas de force majeure, hors du contrôle du fabricant.
- Les problèmes causés par des pièces qui ne sont pas des pièces originales d'Erickson Manufacturing Ltd.

Limites de la garantie implicite et de dommages indirects

Erickson Manufacturing Ltd. décline toute obligation à couvrir les pertes de temps, l'utilisation de ce produit, les frais de transport ou toute autre réclamation de dommages accessoires ou indirects par quiconque, suite à l'utilisation de ce produit. **CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE BON FONCTIONNEMENT POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE.** Une unité fournie en échange sera sujette à la garantie de l'unité originale. La durée de la garantie de l'unité d'échange continuera d'être calculée en référence à la date d'achat de l'unité originale. Cette garantie vous octroie certains droits légaux pouvant varier d'un état ou d'une province à l'autre. Votre état ou province peut également vous octroyer des droits additionnels non spécifiés par cette garantie.

Coordonnées :

Marine City, Michigan, 48039
Thamesville, Ontario, NOP 2K0
Sans Frais: 1-888-546-4668