

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Read all instructions before installation.

This fixture operates on regular household power (120 Volts, 60 Hertz).

Fixture must be grounded to reduce the risk of electric shock.

DISCONNECT POWER AT YOUR BREAKER PANEL OR FUSE BOX BEFORE STARTING INSTALLATION OF THIS FIXTURE

Electrical connections must be made in accordance with local and national electrical codes and regulations.


This fixture is designed for outdoor use. This fixture must be mounted onto a standard junction box that is UL listed for wet/outdoor locations.

WARNING

- The use of a licensed electrician is highly recommended.
- Risk of fire or electrical shock.
- Disconnect power at circuit breaker panel before any installation.
- Install this fixture only in situations as per the general instructions above.
- To prevent wiring damage or abrasion to the wires do not expose wiring to sharp edges of sheer metal or other sharp objects.
- Do not use when the enclosure is damaged or broken in any way.
- Do not alter, relocate or remove wiring, lamp holder power supply or any other electrical component.
- This device is not intended to be used with any emergency light fixtures.

THIS PACKAGE INCLUDES (NOT TO SCALE)

- (A) LED Wall Pack
 - (B) 2 x Fixture Mounting Screw
 - (C) 3 x Wire Connectors
- See Figure 1




(Figure 1)

INSTALLATION INSTRUCTIONS


DISCONNECT POWER AT YOUR BREAKER PANEL OR FUSE BOX BEFORE STARTING INSTALLATION OF THIS FIXTURE

- 1) If you are replacing an existing fixture, remove the old fixture including mounting bracket.
- 2) If necessary, loosen both outer side screws then remove both inner side screws to open housing. Knock out appropriate slots to suit junction box, see Figure 2.




(Figure 2)

- 3) Use the leveling bubble in the fixture mounting box to level the fixture. Mount fixture to junction box using fixture mounting screws supplied (B) and feed supply wires through junction box and wall mounting box, see Figure 3.




(Figure 3)

- 4) Connect the copper fixture ground wire and the GREEN or BARE copper ground wire from your junction box using the supplied wire connector (C) or wrap ground wire around ground screw on the electrical box. Connect the WHITE wire from the fixture to the WHITE wire from the junction box using the supplied wire connector (C). Connect the BLACK wire from the fixture to the BLACK wire from the junction box using the supplied wire connector (C). Pull gently on the connected wires to make sure that connections are secure. Carefully tuck all wires into fixture mounting box, see Figure 4.



(Figure 4)

5) Close housing and secure by tightening inner side screws, flip fixture head down and tighten outer side screws to position head at desired angle, see Figure 5.



(Figure 5)

6) This fixture is wet location rated. In order to ensure that moisture does not enter the outlet box, use clear caulking (not included) to seal space between mounting box and wall. Ensure that a space is left at the bottom to allow moisture to escape.

7) Restore power and check the operations of Luminus® LED Wall Pack.

If this fixture fails to operate properly:

- Check that power is turned on at switch and breaker/fuse
- Check that fixture is properly and securely wired
- Check that voltage is correct (120V)

NOTE:

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This lighting equipment complies with CAN ICES-005 (B).

WARRANTY

This fixture has a 5 year warranty. Should this fixture not last 5 years, Conglom will send you, at its election, a replacement fixture or refund your original purchase price. Please call our toll-free number 1-877-333-0098 (Monday to Friday, 8:30 am to 5:00 pm EST) or send an email to led@conglom.com for instructions on product replacement. Please make sure to have register receipt and proof of purchase (barcode) from this package on hand when contacting Conglom Customer Service team.

Conglom

2600, avenue Marie-Curie
St-Laurent, Canada H4S 2C3
www.conglom.com

Made in China

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez toutes les instructions avant l'installation.

Cette lumière fonctionne au moyen d'une alimentation résidentielle normale (120 V, 60 Hz).

La lumière doit être mise à la terre afin de réduire les risques de décharge électrique.

COUPEZ L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE LA LUMIÈRE

Les branchements électriques doivent être effectués conformément aux codes et règlements locaux en matière d'électricité.

Cette lumière est conçue pour être utilisée à l'extérieur seulement. Celle-ci doit être montée sur un mur ou un avant-toit à l'aide d'une boîte de jonction certifiée UL pour l'extérieur et les endroits humides.

AVERTISSEMENT

- Il est fortement recommandé de faire appel à un électricien agréé.
- Risque de choc électrique.
- Coupez l'alimentation au panneau électrique avant toute installation.
- Installez cette lumière dans un contexte strictement conforme aux instructions générales ci-dessus.
- Pour éviter d'endommager ou d'abîmer les fils, n'exposez pas ces derniers aux arêtes vives du métal ou d'autres objets tranchants.
- N'utilisez pas la lumière si son boîtier est endommagé ou brisé de quelque façon que ce soit.
- Ne modifiez pas, ne déplacez pas et ne retirez pas les fils, la douille, le bloc d'alimentation ou tout autre composant électrique.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec des lampes d'éclairage de secours.


CONTENU DE L'EMBALLAGE (PAS À L'ÉCHELLE)

(A) Applique murale DEL

(B) 2 x Vis de montage

(C) 3 x Serre-fils

Voir Figure 1




(Figure 1)

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION


COUPEZ L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE LA LUMIÈRE

- 1) Si vous remplacez une lumière existante, enlevez l'ancienne fixture incluant la plaque de montage.
- 2) Si nécessaire, desserrez les deux vis externes, ensuite enlevez les vis latérales internes pour ouvrir le boîtier de l'applique. Transpercez complètement les perforations appropriées du boîtier, voir figure 2.



(Figure 2)

- 3) Utilisez la bulle à niveau située à l'intérieur du boîtier de pour mettre à niveau la fixture. Montez la fixture à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage fournies (B) et passez les fils d'alimentation à travers la boîte de jonction et le boîtier de l'applique murale, voir figure 3.




(Figure 3)

- 4) Connectez le fil VERT de votre applique murale DEL, au fil VERT ou en cuivre de votre boîte de jonction à l'aide d'un des serre-fils fournis (C) ou enroulez celui-ci à la vis de mise à la terre à l'intérieur du boîtier. Attachez le fil BLANC de votre applique murale DEL au fil BLANC de la boîte de jonction à l'aide d'un des serre-fils fournis (C). Attachez le fil NOIR de votre applique murale DEL au fil NOIR de la boîte de jonction à l'aide d'un des serre-fils fournis (C). Tirez doucement sur les fils raccordés pour vous assurer que les connexions sont solides. Il ne doit pas y avoir de fil nu ou exposé à l'extérieur des serre-fils. Poussez doucement les fils dans le boîtier, voir Figure 4.


GARANTIE

Ce luminaire est garanti 5 ans. Si ce luminaire ne dure pas 5 ans, Conglom vous fera parvenir à sa discrétion un luminaire de remplacement ou un remboursement du prix original payé. Veuillez appeler notre ligne sans frais au 1-877-333-0098 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 HNE) ou envoyer un courriel à led@conglom.com pour obtenir les directives de remplacement de votre produit. Assurez-vous d'avoir en main un reçu de caisse et une preuve d'achat (code à barres) avant de rejoindre le service à la clientèle de Conglom.



(Figure 4)

5) Fermez le boîtier et sécurisez le tout en serrant les vis latérales internes, rabaissez la tête de l'applique murale à la position désirée et serrez les vis externes, voir figure 5.



(Figure 5)

6) Ce luminaire peut être utilisé dans un endroit mouillé. Pour s'assurer que l'humidité n'entre pas dans le boîtier, veuillez calfeutrer avec un scellant transparent (non inclus) le contour du boîtier fixé au mur. Laissez un espace en-dessous du boîtier pour permettre l'humidité de s'échapper.

7) Rétablissez le courant et vérifiez si votre applique murale DEL de Luminus® fonctionne correctement.

Quoi faire si la lumière ne fonctionne pas :

- Vérifiez que l'alimentation soit bien activée au panneau électrique.
- Vérifiez que la lumière soit convenablement connectée et de façon sécuritaire.
- Vérifiez que le voltage soit adéquat (120V).

REMARQUE:

Cet appareil est conforme aux règles de l'article 15 de la FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent perturber le fonctionnement. Ce système d'éclairage est conforme à la norme CAN NMB-005 (B).

Conglom

2600, avenue Marie-Curie
St-Laurent, Canada H4S 2C3
www.conglom.com

Fabriqué en Chine