

ASSEMBLAGE DE LA POMPE



Placez la tête de fontaine de votre préférence (1) sur la colonne montante coulissante (2) en appuyant jusqu'à ce qu'elle tienne bien en place.

Ajustez la grandeur de la fontaine champignon en tournant la pièce ronde (3) au-dessus.

Placez la colonne coulissante (2) dans le partiteur (4) en appuyant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de visibilité du trou. Une petite force peut être requise pour accomplir cette tâche.

Ajustez l'écoulement de l'eau de votre fontaine en tournant le bouton du partiteur (5).


Assemblez tout à la pompe (6) en appuyant le partiteur vers le bas au trou situé au-dessus de la pompe (6).

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE LA FONTAINE

- Étendez le tube d'extension (7) qui se trouve dans la colonne coulissante (2).

AJUSTEMENT POUR UNE CHUTE D'EAU

- Placez un serre-joint sur le tube.
- Assemblez le tube sur le partiteur.
- Serrez le serre-joint sur le tube avec un tournevis à tête plate.



REMARQUE

Ne branchez pas votre pompe à moins qu'elle soit submergée dans l'eau. Ne fonctionner jamais votre pompe au sec.

GARANTIE

Cet appareil KOOLATRON est garanti à l'acheteur au détail pendant 90 jours à compter de sa date d'achat contre tous défauts de pièces et de fabrication.

CE QUE COUVRE LA GARANTIE

- Pièces de rechange et main d'oeuvre.
- Frais d'expédition du produit réparé de Koolatron à l'adresse du client.

CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS

- Tous dégâts causés par un abus, un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence.
- Frais d'expédition de l'appareil ou de la pièce du client à Koolatron.

GARANTIES IMPLICITES

Toutes garanties implicites, y compris celle de qualité marchande, se limitent également à 90 jours à compter de la date d'achat.

GARANTIE ET PROCÉDURES DE RÉPARATION

Conservez le reçu de caisse daté d'origine avec ce manuel. Si vous avez un problème avec votre unité ou si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez téléphoner au numéro suivant pour assistance :

Amérique du Nord 1-800-265-8456

Les centres spécialisés de dépannage Koolatron doivent effectuer tous les travaux relatifs aux garanties. Les services après garantie peuvent s'obtenir dans l'un des centres spécialisés de dépannage ou chez un concessionnaire agréé.

Reçu d'achat exigé afin de définir si la garantie est applicable ou non. Koolatron dispose de centres principaux de réparations à ces adresses :

U.S.A. - 4330 Commerce Dr., Batavia, NY 14020-4102

Canada - 139 Copernicus Blvd., Brantford, ON N3P 1N4



www.koolatron.com

©2020 Koolatron, Inc. Tous droits réservés.

Toutes spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Fabriqué en Chine



TROUSSE D'ÉTANG DE JARDIN 270 GALLONS AVEC LUEUR SOLAIRE



KSPK-270G-SL
Guide d'utilisation

CARACTÉRISTIQUE

La popularité des étangs de jardin continue d'accroître à un rythme vigoureux. Cette trousse inclut tout ce dont vous avez besoin pour construire un beau jardin d'eau sans entretien.


- 1 membrane d'étang 6pi X 6pi
- 1 pompe emboîtée sans entretien d'un débit de 200 gal/h
- 1 tête de fontaine à 3 hauteurs d'arches de niveau d'eau
- 1 tête de fontaine d'un jet d'eau en forme d'un champignon
- colonne montante coulissante
- partiteur avec régulateur de débit d'eau
- 2 lis en soie
- 1 lueur solaire - lumière flottante d'étang
- guide d'utilisation

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUES

- Voltage de la pompe : 110V
- Capacité de la pompe : 200 gal/heure
- Consommation de puissance de la pompe : 12W
- Pompe cULus : E 204083

INSTALLATION

VOUS AVEZ BESOIN




tournevis à tête plate



corde




matériaux pour border (c.ò.d. pierre)



pelle de jardin

POUR COMMENCER


Lorsque vous avez tout ce dont vous avez besoin, il est temps de commencer. C'est très important de planifier le style du pond que vous désirez avant d'entreprendre ce projet. Prenez compte de la profondeur et de la grandeur du pond comparativement à la grandeur de la membrane que vous avez. Lorsque vous avez choisi un style et une grandeur, marquez la forme en utilisant la corde. Soyez attentif aux câbles électriques et tuyaux qui peuvent être enterrés. Assurez-vous que le câble d'alimentation de la trousse peut joindre la pompe.



INSTALLATION (cont.)


CREUSEMENT

Commencez par enlever la terre de la section que vous avez marquée avec la corde. Il est préférable de commencer à creuser du centre vers l'extérieur. Ceci vous permettra d'enlever la terre avec l'aide d'une brouette. Lors du creusement, prenez compte que la plupart des étangs de jardin ont des étagères de plantes. Ces étagères sont habituellement 6" sous l'eau et devront être à 20° d'angle pour support.



PRÉPARATION


Pour préparer le trou pour la membrane, vous devez enlever toutes pierres aiguës et racines. Les objets aigus peuvent ponctuer ou endommager votre membrane. Vous pouvez ajouter 5-8cm (2-3po) de sable au fond de l'étang, mais ce n'est pas nécessaire.



Une fois que la section de l'étang est dégagée, placez la membrane fournie dans le trou de par l'aide des amis ou de la famille. Tenez la membrane en place en utilisant quelques pierres.

ADDITION DE L'EAU


Votre étang de jardin est maintenant près à recevoir de l'eau. Lors du remplissage de l'étang, vous devez défroisser les plis de la membrane en tirant et en déplacent un peu la membrane. Lorsque l'étang est à peu près moitié rempli, enlevez quelques pierres d'ancrage pour permettre la membrane d'enfoncer au bas du trou.



INSTALLATION (cont.)

FINITIONS

Lorsque votre étang est rempli, vous devez utiliser des clous longs pour fixer la membrane en place. Coupez la membrane d'excès. En utilisant des pierres décoratives autour du bord, votre membrane tiendra bien en place et donnera à votre étang une apparence naturelle. Placez la pompe dans l'étang, puis branchez-la. Si vous voulez ajouter des plantes à votre étang, vous devez attendre au moins 48heures après achèvement et 72 heures aprèsachèvement si vous voulez ajouter des poissons.



DÉCOREZ ET RÉJOUISSEZ-VOUS !

GUIDE D'UTILISATION POUR LUEUR SOLAIRE

Voir le manuel séparé inclus.

ENTRETIEN ET SOINS

Avec entretien et soins, votre étang de jardin durera pour longtemps et embellira chaque année. Quelques étapes devront être pris pour assurer que votre étang dure longtemps. Nettoyez votre pompe régulièrement afin de prévenir l'accumulation de la saleté. Si votre pompe arrête de fonctionner, débranchez et sortez-la de l'étang. Suivez les directives dans le guide d'instructions fourni avec la trousse de pompe. S'il y a beaucoup d'accumulation de calcium sur votre pompe, votre pompe pourrait arrêter de fonctionner. Pour nettoyer, placez la pompe (enlevez tous accessoires) dans de l'eau avec vinaigre, puis branchez-la. Laissez la pompe fonctionner pour à peu près 30 secondes. Une fois nettoyée, rincez la pompe avec de l'eau et remplacez-la dans l'étang.

SOINS D'HIVER

La préparation pour l'hiver est un travail laborieux, mais bénéficiaire pour votre étang et la vie qu'elle soutienne si de bonnes étapes sont entreprises. Pendant les mois d'automne, l'étang devrait être dégagé de toutes feuilles d'automne et autres débris qui peuvent pourrir et causer des toxines néfastes à votre étang. La première étape est d'enlever toutes pompes submergées et de les nettoyer pour l'entreposage d'hiver. Si vous avez des poissons, la prochaine étape est d'ajouter un oxydateur ou un appareil de chauffage flottant pour circuler l'oxygène et pour relâcher des gaz toxiques. Après la couverture d'hiver et qu'il y a une couche de glace, il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire pendant les mois d'hiver. Les poissons iront naturellement au fond de l'étang où l'eau est plus chaude. Les poissons ne nécessitent pas de nourriture pendant ces mois froids. Ne laissez amais l'eau refroidir dans la pompe.



AVERTISSEMENT! Ce produit contient des produits chimiques qui, de l'avis de l'État de Californie, causent des cancers ou des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. www.P65Warnings.ca.gov