


# 1807015COM Barrow Creek Fireplace Console



Date of Purchase \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
Lot Number:

B341807015COM00HU




THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

**Do Not Return This Product!**  
Contact our customer service team for help first.  
**Call:** 1-800-489-3351 (toll free)  
Monday-Friday 9am - 5pm CST  
**Visit:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## **WARNING**

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.




Follow Ameriwood Home



# Contact Us!

## Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.



Visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

Assembly Tips




# Helpful Hints


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**  
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **2 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.









## Before You Start



- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

## Cam Lock Fastening System


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.



3


# Board Identification

Not actual size




(A)

TOP  
T1807015010HU




(B)

LEFT SIDE PANEL  
T1807015020HU




(C)

RIGHT SIDE PANEL  
T1807015030HU




(D)

UPPER PARTITION  
T1807015040HU




(E)

FIXED SHELF  
T1807015050HU




(F)

LEFT SIDE RAIL  
T1807015060HU




(G)

RIGHT SIDE RAIL  
T1807015070HU




(H)

LEFT PARTITION  
T1807015080HU




(I)

RIGHT PARTITION  
T1807015090HU




(J)

TOP APRON  
T1807015100HU



(K)

LEFT APRON  
T1807015110HU




(L)


RIGHT APRON  
T1807015120HU

# Board Identification


Not actual size




ADJUSTABLE SHELF  
T1807015130HU  
Qty:2




DOOR  
T1807015140HU  
Qty:2




BOTTOM PANEL  
T1807015150HU




LEFT RAIL  
T1807015160HU




RIGHT RAIL  
T1807015170HU




BOTTOM SUPPORT  
T1807015180HU




FRONT RAIL  
T1807015190HU




BACK RAIL  
T1807015200HU




WOOD BLOCK  
T1807015210HU  
Qty:4



LOWER BACK PANEL  
T1807015220HU  
Qty:2




UPPER BACK PANEL  
T1807015230HU



FIREPLACE  
FA23V60L-1


# Board Identification

Not actual size




# Part List


## Actual Size




CAM BOLT  
THU0203  
spare:2




WOOD DOWEL  
THU0300  
spare:2




SCREW  
THU1110  
spare:1




SCREW  
THU1117  
spare:1




SCREW  
THU1108  
spare:1



SCREW  
THU1016  
spare:1




BOLT  
THU0906  
spare:1




SCREW  
THU1000  
spare:1

# Part List


Not Actual Size




CAM LOCK  
THU0103  
spare:2




WARNING LABEL  
THU1209




WALL BRACKET  
THU1703



SHELF SUPPORT  
THU0402







EUROPE HINGE  
THU0500




HANDLE  
THU0805



## STEP 1







- Insert (2) into (E) as below shown.
- Screw (1) into (A) & (E) & (F) & (G) & (O) as below shown.










\* raw edges are shaded

## STEP 2







- Insert (2) into (B) & (C) & (D) & (H) & (I) & (V) as below shown.
- Screw (1) into (B) & (C) & (H) & (I) as below shown.




\* raw edges are shaded

## STEP 3









- Insert (2) into (J) & (K) & (L) & (Q) & (P) & (R) & (T) & (S) as below shown.
- Screw (1) into (Q) & (P) & (T) & (S) as below shown.









\* raw edges are shaded

## STEP 4





- Attach (F) & (G) to (B) & (C) as below shown.  
 - Fix (U) to (B) & (C) and lock (12) on the (U) as below shown.




Proper orientation of CAM LOCK

\* raw edges are shaded

## STEP 5





- Attach (L) & (K) to (I) & (H) as below shown.
- Attach (D) to (A) as below shown.





Proper orientation of CAM LOCK

\* raw edges are shaded

## STEP 6




- Attach (J) to (E) as below shown.
- Attach (H) & (I) to (E) as below shown.





Proper orientation of CAM LOCK

\* raw edges are shaded

## STEP 7






- Attach (B) & (C) to (E) as below shown.






Proper orientation of CAM LOCK

\* raw edges are shaded

## STEP 8





- Attach (B) & (C) to (A) as below shown.
- Attach (E) to (D) as below shown.
- Attach (V) to (E) as below shown.




\* raw edges are shaded



# STEP 9





- Attach (X) to (K) & (L) as below shown.






\* raw edges are shaded

## STEP 10





- Attach (Q) & (R) & (P) to (T) as below shown.
- Attach (S) to (Q) & (R) & (P) as below shown.





Proper orientation of CAM LOCK

\* raw edges are shaded

## STEP 11





- Attach (Q) & (R) & (P) & (T) to (O) as below shown.




Proper orientation of CAM LOCK

\* raw edges are shaded

**STEP 12**






- Attach (O) to (B) & (C) & (H) & (I) as below shown.



\* raw edges are shaded

## STEP13



- Attach (10) to (O) as below shown.

### ▲ WARNING


Please make sure that the backs are attached securely. All nails must be driven into the parts straight and tightened firmly. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

### ▲ ADVERTENCIA

Por favor asegúrese que las parte de atrás se atan formement. Todas las claves deben manejarse en las partes recto y deben apretarse firmemente. El fracaso para hacer para que podrfca causar inestabilidad, derrumbamiento del producto, y/o la lesión seria.



### ▲ AVERTISSEMENT

S'il vous plait assurez-vous que les Derrières sont attachés solidement. Tous les clous doivent être conduits dans les parties droit et doivent être serrés fermement. échec de faire donc pourrail causer instabilité, chute subite du produit and/or blessure sérieuse.




\* raw edges are shaded

## STEP 14



- Attach (W) to pre-assembled unit as below shown.




Before attaching the back panel, be sure that the unit is at 90°.

Antes de unir el panel trasero, asegúrese que la unidad este a 90 grados o en ángulo recto.


Avant de fixer le panneau arrière, assurez-vous que l'unité est à 90°.

\* raw edges are shaded

**STEP 15**







- Attach (M) to pre-assembled unit as below shown.





\* raw edges are shaded

## STEP 16






- Attach (N) to (B) & (C) as below shown.



\* raw edges are shaded



# STEP17



### To adjust the vertical height.



Loosen the four screws "A" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.

### Para ajustar la altura vertical.

Afloje los cuatro tornillos "A" en ambas bisagras. Dos de esos están usualmente en los agujeros llanos. Lo que significa que usted puede regular de arriba hacia abajo. Por unos pocos milímetros. Luego apriete hacia arriba.

### Pour régler la hauteur verticale.

Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont habituellement dans des fentes afin de vous permettre de les ajuster vers le haut ou le bas de quelques mm. Resserrez les vis après l'ajustement.



### To adjust depth.



Loosen screw "B" and adjust door, if the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

### Para ajustar profundo.

Afloje los tornillos y ajuste la puerta, si la puerta no puede ser ajustada. Por favor afloje los tornillos "C" y luego trate otra vez. Apriete los tornillos "B" y "C"

### Pour régler la profondeur.

Desserrez la vis "B" et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas s'ajuster, desserrez la vis "C", puis essayez de nouveau. Serrez les vis "B" et "C".



### To adjust side ways.

Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.

### Para ajustar los lados marcados

Gire los tornillos "C" de ambas bisagras en cada puerta

### Pour régler latéralement.

Tournez la vis "C" sur les DEUX charnières de chaque porte.

\* raw edges are shaded


## STEP18

### BEFORE CONNECTING THE UNIT TO A WALL ELECTRIC OUTLET

Please carefully read and follow instructions and safety warnings in "Fireplace Homeowners Operating Manual" to operate your fireplace.

### WARNING

IF THE INFORMATION IN THE FIREPALCE OPERATING MANUAL IS NOT FOLLOWED, AN ELECTRIC SHOCK OR FIRE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY , OR LOSS OF LIFE .




To allow proper heater ventilation, this unit must be located a minimum of 1-1/2" away from a back wall.

\* raw edges are shaded

# Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.



Apply the warning label to the center of the top panel as shown, ensure the TV covers the label in use. You will not be able to remove the label after it is applied to the top panel.

### Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Bangkok, Thailand
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

---

## Register your product to receive the following:



- \* New trend details - sneak peek on what's new
- \* Surveys - have a voice within our community
- \* Exclusive deals and discount codes
- \* Quick and easy replacement part service

To register your product, visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

## *5 Star Rating*



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank  
You!*

## Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

**No Regrese este producto!** Comuníquese con nuestro amigoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

**Visitar:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

## Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

## Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto

- Separar y contar todas sus piezas y hardware

- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble

- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

## Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

## Identificación de los Paneles (Página 4, 5)

Este no es el tamaño real

- (A) Panel superior
- (B) Panel lateral izquierdo
- (C) Panel lateral derecho
- (D) Partición superior
- (E) Repisa fija
- (F) Marco lateral izquierdo
- (G) Carril lateral derecho
- (H) Partición izquierdo
- (I) Partición derecho
- (J) Delantal superior
- (K) Delantal de izquierda
- (L) Delantal de derecho
- (M) Repisa ajustable
- (N) Puerta
- (O) Panel base
- (P) Carril izquierdo
- (Q) Carril derecho
- (R) Soporte inferior
- (S) Riel frontal
- (T) Riel trasero
- (U) Bloque de madera
- (V) Panel trasero inferior
- (W) Panel trasero superior
- (X) Chimenea

### Página 9

Inserte (2) a (E) como se muestra abajo.

Atornille (1) a (A) & (E) & (F) & (G) & (O) como se muestra abajo.

### Página 10

Inserte (2) a (B) & (C) & (D) & (H) & (I) & (V) como se muestra abajo.

Atornille (1) a (B) & (C) & (H) & (I) como se muestra abajo.

### Página 11

Inserte (2) a (J) & (K) & (L) & (Q) & (P) & (R) & (T) & (S) como se muestra abajo.

Atornille (1) a (Q) & (P) & (T) & (S) como se muestra abajo.

### Página 12

Ate (F) & (G) & (U) a (B) & (C) como se muestra abajo.

Reparación (U) a (B) & (C), Cerradura (12) a (U) como se muestra abajo.

## Número de referencia de la bolsa de herrajes:

**21807015COM0HU**

## Lista de Piezas (Página 7, 8)

Tamaño real

- (1) Tornillo de rosca
- (2) Clavija de madera
- (4) Tornillo
- (5) Tornillo
- (6) Tornillo
- (8) Tornillo
- (9) Perno
- (13) Tornillo

Este no es el tamaño real

- (3) Tornillo de cerradura
- (7) Etiqueta de advertencia
- (10) Soporte para la pared
- (11) Soporte de repisa
- (12) Europa bisagra
- (14) Manija

**Página 13**

Ate (L) & (K) a (I) & (H) como se muestra abajo.  
Ate (D) a (A) como se muestra abajo.

**Página 14**

Ate (H) & (I) & (J) a (E) como se muestra abajo.

**Página 15**

Ate (B) & (C) a (E) como se muestra abajo.

**Página 16**

Ate (B) & (C) a (A) como se muestra abajo.  
Ate (E) a (D) como se muestra abajo.  
Ate (V) a (E) como se muestra abajo.

**Página 17**

Ate (X) a (K) & (L) como se muestra abajo.

**Página 18**

Ate (Q) & (R) & (P) a (T) como se muestra abajo.  
Ate (S) a (Q) & (R) & (P) como se muestra abajo.

**Página 19**

Ate (Q) & (R) & (P) & (T) a (O) como se muestra abajo.

**Página 20**

Ate (O) a (B) & (C) & (H) & (I) como se muestra abajo.

**Página 21**

Ate (10) a (O) como se muestra abajo.

**Página 22**

Ate (W) a la unidad montada como se muestra abajo.

**Página 23**

Ate (M) a la unidad montada como se muestra abajo.

**Página 24**

Ate (N) a (B) & (C) como se muestra abajo.

## Página 26

### ANTES DE CONECTAR LA UNIDAD A UNA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA

Por favor lea detenidamente y siga las instrucciones y advertencias de seguridad en el "Manual Operativo para Propietarios de Chimenea " para funcionar su chimenea.

### ADVERTENCIA

SI NO SIGUE LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL OPERATIVO PARA PROPIETARIOS DE CHIMENEA, UNA DESCARGA ELÉCTRICA O UN INCENDIO PUEDE RESULTAR EN DAÑO DEL PRODUCTO, LESIONES PERSONALES O MUERTE.

Para permitir una ventilación adecuada del calentador, esta unidad debe ubicarse a un mínimo de 1-1 / 2 "de distancia de una pared posterior.

## Página 27

### CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

### ETIQUETA DE ADVERTENCIA

Se ajusta a la mayoría de las televisiones de pantalla plana de hasta 60", 95 lbs./43.1 kgs.

Pegue la etiqueta de advertencia en el centro del panel superior como se muestra, asegúrese de que la TV cubra la etiqueta antes de pegarla. Usted no podrá quitar la etiqueta una vez que se esta se aplique en el panel superior.

## Página 28

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- \* Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- \* Encuestas - aloc su voz entre su comunidad
- \* Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- \* Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias



## Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

**Ne retournez pas ce produit!** Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

**Appelez-nous:** 1-866-452-4081 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

**Visitez:** [www.systembuild.com](http://www.systembuild.com)

## ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.  
Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).  
Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.  
Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

## Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

## Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

## Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

**Identification des matériaux (Page 4, 5)**

Pas de taille réelle

- (A) DESSUS
- (B) PANNEAU GAUCHE
- (C) PANNEAU DROIT
- (D) CLOISON SUPÉRIEUR
- (E) ÉTAGÈRE FIXE
- (F) RAIL LATÉRAL GAUCHE
- (G) RAIL DE DROITE
- (H) CLOISON GAUCHE
- (I) CLOISON DROITE
- (J) DESSUS TABLIER
- (K) TABLIER GAUCHE
- (L) TABLIER DROIT
- (M) TABLETTE RÉGLABLE
- (N) PORTE
- (O) PANNEAU INFÉRIEUR
- (P) RAIL GAUCHE
- (Q) RAIL DROIT
- (R) SUPPORT INFÉRIEUR
- (S) RAIL AVANT
- (T) RAIL ARRIÈRE
- (U) BLOC DE BOIS
- (V) PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR
- (W) PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEUR
- (X) CHEMINÉE

**Numéro de référence du sac de quincaillerie:**

**21807015COM0HU**

**Liste des pièces (Page 7, 8)**

Taille réelle

- (1) BOULON DE CAME
- (2) GOUJON EN BOIS
- (4) VIS
- (5) VIS
- (6) VIS
- (8) VIS
- (9) BOULON
- (13) VIS

Pas de taille réelle

- (3) SERRURE DE CAME
- (7) ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT
- (10) SUPPORT MURAL
- (11) SUPPORT DE TABLETTE
- (12) CHARNIÈRE EUROPE
- (14) POIGNÉE

**Page 9**

Insérez (2) dans (E) comme indiqué ci-dessous.

Vissez (1) dans (A) & (E) & (F) & (G) & (O) comme indiqué ci-dessous.

**Page 10**

Insérez (2) dans (B) & (C) & (D) & (H) & (I) & (V) comme indiqué ci-dessous.

Vissez (1) dans (B) & (C) & (H) & (I) comme indiqué ci-dessous.

**Page 11**

Insérez (2) dans (J) & (K) & (L) & (Q) & (P) & (R) & (T) & (S) comme indiqué ci-dessous.

Vissez (1) dans (Q) & (P) & (T) & (S) comme indiqué ci-dessous.

**Page 12**

Fixez (F) & (G) à (B) & (C) comme indiqué ci-dessous.

Fixez (U) à (B) & (C), fixez (12) à (U) comme indiqué ci-dessous.

# Français

---

**Page 13**

Fixez (L) & (K) à (I) & (H) comme indiqué ci-dessous.  
Fixez (D) à (A) comme indiqué ci-dessous.

**Page 14**

Fixez (H) & (I) & (J) à (E) comme indiqué ci-dessous.

**Page 15**

Fixez (B) & (C) à (E) comme indiqué ci-dessous.

**Page 16**

Fixez (B) & (C) à (A) comme indiqué ci-dessous.  
Fixez (E) à (D) comme indiqué ci-dessous.  
Fixez (V) à (E) comme indiqué ci-dessous.

**Page 17**

Fixez (X) à (K) & (L) comme indiqué ci-dessous.

**Page 18**

Fixez (Q) & (R) & (P) à (T) comme indiqué ci-dessous.  
Fixez (S) à (Q) & (R) & (P) comme indiqué ci-dessous.

**Page 19**

Fixez (Q) & (R) & (P) & (T) à (O) comme indiqué ci-dessous.

**Page 20**

Fixez (O) à (B) & (C) & (H) & (I) comme indiqué ci-dessous.

**Page 21**

Fixez (10) à (O) comme indiqué ci-dessous.

**Page 22**

Fixez (W) à l'unité assemblé de l'étape précédente comme indiqué ci-dessous.

**Page 23**

Fixez (M) à l'unité assemblé de l'étape précédente comme indiqué ci-dessous.

**Page 24**

Fixez (N) à (B) & (C) comme indiqué ci-dessous.

**Page 26****AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL À UNE PRISE ÉLECTRIQUE MURALE**

Veillez lire et suivre attentivement les instructions et les mises en garde de sécurité dans le "Mode d'emploi du Manuel du propriétaire du Foyer" pour faire fonctionner votre foyer.

**MISE EN GARDE**

SI LES INFORMATIONS DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DU FOYER NE SONT PAS SUIVIES ATTENTIVEMENT, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN INCENDIE PEUT SE PRODUIRE ET CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES, OU DES PERTES DE VIES.

Pour permettre une bonne ventilation du radiateur, cet appareil doit être situé à 1-1/2" d'un mur arrière.

**Page 27****CHARGES MAXIMALES**

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

**AVERTISSEMENT ÉTIQUETTE**

Peut accueillir la plupart des TV à écran plat jusqu'à 60", 95 kg (43.1 lb) MAX.

Appliquez l'étiquette de mise en garde au centre du panneau supérieur comme montré. Assurez-vous que le téléviseur couvre l'étiquette utilisée. Vous ne pourrez pas retirer l'étiquette après l'avoir appliquée sur le panneau supérieur.

**Page 28**

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- \* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- \* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- \* Offres exclusives et codes promo
- \* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez [systembuild.com](http://systembuild.com)

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Systembuild", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci