

# PUR<sup>®</sup>

**Bottleless Point-of-Use  
Water Dispenser  
Dual Stage Filtration System**

**Owner's Manual  
P2QC8506BLS**



**Includes  
Quick-Connect Filter**



## Table of Contents:

Safety Precautions .....	1	Operation Instructions.....	8 - 10
Pre-Operation.....	2	* Dispensing Hot Water .....	9
* Grounding Precautions .....	2	* Dispensing Cold Water.....	9
* Specifications.....	2	* Adjusting the Cold Water Temperature.....	9
Water Dispenser Layout and Components .....	3	Cleaning and Maintenance .....	9 - 10
Installation Instructions.....	4 - 7	* Cleaning the Drip Tray .....	9
* Copper Pipe Plumbing .....	4	* Cleaning the Outside of the Dispenser .....	9
* Flexible Pipe Plumbing.....	4	* Internal Reservoir Overflow Protection .....	10
* Installation Location.....	5	* Draining the Reservoirs .....	10
* Water Line Hook-Up .....	5 - 6	* Going Away on Vacation.....	10
* Filter Installation .....	6	Performance Data Sheet.....	10 - 11
* Water Leakage Detection System .....	7	Troubleshooting Guide.....	11
* Filter Replacement.....	7	Warranty.....	12
Initial Product Cleaning .....	7 - 8		

## Safety Precautions:

- **IMPORTANT: Refrigerants must be handled and disposed of by qualified service personnel only.** Before discarding this water dispenser to landfill, contact local authorities for advice on proper disposal methods for refrigerants.
- This Water Dispenser is designed for “indoor” use only. **DO NOT USE OUTDOORS.**
- Never turn the dispenser upside down or tilt more than 45 degrees. During transportation, if the dispenser was transported sideways, the unit must be left to stand upright for 12 hours before connecting to power source and initiating operation.
- This Water Dispenser is equipped with a grounded power cord and plug for your safety.
- Keep your Water Dispenser in a dry place away from any heat source and direct sunlight.
- Never put anything flammable close to the dispenser.
- Leave a minimum of 2” (5cm) around the back and sides of the dispenser for proper ventilation.
- Always install your Water Dispenser on a level, solid floor.
- Wait 3 minutes before restarting dispenser after shutting it down.
- Always unplug (disconnect) the Water Dispenser power cord before servicing, cleaning and filter replacement.
- Service must be performed by qualified/authorized service personnel only. Service information is available through our Customer Service Department at **1-877-447-4768** or e-mail **customerservice@ghpgroupinc.com**.
- Regular cleaning of your Water Dispenser is required for your warranty.
- Please follow the cleaning and maintenance instructions outlined in this manual. Cleaning should be done every 4 ~ 6 months.
- It is your responsibility to ensure that all water line connections are properly connected and sealed and there are no system water leaks before operating the unit.
- Although this unit incorporates provision of a hot water “child resistant safety switch,” never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision.
- Only use original PUR filters with this unit. (Part # PQCSED and PQCCRBL).


**DANGER: The hot water in this dispenser is heated to approximately 90°C (194°F). Temperatures above 52°C (125°F) can cause severe burns from scalding.**

## Pre-Operation:

### Grounding Precautions:

**WARNING: Failure to follow these instructions can result in death, fire or electrical shock.**

- This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for electric current.
- Improper use of the grounding plug can result in a risk of property damage, electric shock causing serious injury and even death.
- This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug and must be connected into a properly grounded polarized outlet. Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the wall outlet is properly grounded.
- If the wall outlet is a standard 2 prong outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.
- Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) pin from the power cord plug.
- Do not use adapter plugs or extension cords with this appliance.
- If the power cord is too short, have a qualified electrician install an electrical outlet near the appliance.
- Do not use the appliance if the power cord becomes frayed or otherwise damaged.
- A 115 Volt, 60 Hz., AC only 15 amperes fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your Water Dispenser be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch.



### Specifications:


#### P2QC8506BLS

Heating Temp (approx.):	194°F/94°C
Cooling Temp (approx.):	39°F/4°C
Min./Max. Working Water Pressure:	30-100 psi

	Hot	Cold
Output per Hour:	1.2 gal / 4.6L	1.64 gal / 6.2 L
Internal Tank:	0.29 gal/ 1.1 L	0.82 gal / 3.1 L
Power Consumption:	500W	85W

# Water Dispenser Layout and Components:

P2QC8506BLS



Item	Description
1	Hot Water Dispensing Button
2	Child Resistant Safety Switch
3	LED Nightlight
4	Removable Drip Tray
5	Lower Front Panel
6	Cold Water Dispensing Button
7	Room Temperature Water Dispensing Button
8	Ready-To-Dispense Indicator Lights
9	Hot Water "On/Off" Switch


Item	Description
10	Condenser Coils
11	Fuse
12	Adjustable Cold Water Thermostat
13	Handle
14	Drain Valve
15	Water Inlet & Manual Shut-off Valve
16	Filter Head
17	Sediment Filter (Part # PQCSED)
18	Carbon Block Filter (Part # PQCCRBL)

## Installation Instructions:

**WARNING:** It is highly recommended to have your Water Dispenser installed by a licensed plumber. If you are installing the Water Dispenser yourself, the following information is important: It is your personal responsibility to adhere to all Governing State, Federal, Provincial and Local Plumbing Code Regulations.


Depending on the type of plumbing in your home (copper or flexible pipe), the following plumbing installation accessories (not included with the Water Dispenser) will be required to complete the installation of your Water Dispenser. These items can be purchased at your local hardware store.

### Copper Pipe Plumbing (Soldering Required):




(A) 1/2" Copper Tee

+



(B) 1/2" Male Solder x  
1/4" OD Compression  
Fitting Shut-Off Valve

=




(C) Installation Appearance

#### Tools Required


- Soldering flux
- Solder
- Emery cloth
- Copper tube/pipe cutter
- Welding torch
- Towels (water clean-up)

### Flexible Pipe Plumbing (No Soldering or Glue Required):




(D) 1/2" x 1/2" x 1/2"  
Quick-Grip Tee

+



(E) 1/2" Quick-Grip x 1/4"  
OD Compression Fitting  
Shut-Off Valve

=



(F) Installation Appearance

#### Tools Required

- Plastic pipe/tube cutter

# Installation Instructions (continued):

## Installation Location:

Select a suitable location where the Water Dispenser will be installed, making sure you have easy access to an electrical wall outlet and the household cold water supply line.

## Water Line Hook-Up:

1. **IMPORTANT: Turn off the household cold water supply line.**
2. Open the cold water faucet allowing water to purge the system to minimize water leakage cleanup.
3. **COPPER PIPE PLUMBING:** Using a tube/pipe cutter, cut and remove a section of the cold water line at the desired height. Cut should be made above any manual shut-off valve installed on the water line.
4. Using an emery cloth, clean the ends of the copper pipes and apply a liberal layer of flux to both the inside of the fitting and the outside of the pipe before sliding the two parts together that are being soldered. Follow manufacturer's installation instructions provided with the 1/2" Male Solder x 1/4" OD Compression Fitting Shut-Off Valve (B).
5. **FLEXIBLE PIPE PLUMBING:** Using a tube/pipe cutter, cut and remove a section of the cold water line at the desired height. Cut should be made above any manual shut-off valve installed on the water line. Follow manufacturer's installation instructions provided with the 1/2" x 1/2" x 1/2" Quick-Grip Tee (D) and 1/2" Quick-Grip x 1/4" OD Compression Fitting Shut-Off Valve (E).
6. Close the newly installed Shut-Off Valve (Figure 1A and Figure 1B) and slowly re-open the cold water supply line and check for leaks. If leaks are detected, immediately turn off the water supply and repair any leaks. If no leaks are detected, proceed to step 7.
7. The Water Dispenser includes 1.8 meters (6 feet) of 1/4" OD Flexible Tubing. If additional Tubing is needed, it can be purchased at your local hardware store. Cut the desired length to suit your installation requirements, making sure both ends of the Tubing are cut straight/square (Figure 1 & Figure 2). Remove the Compression Nut and Ferrule from the Valve and install them onto the Tubing (Figure 3). Insert the Tubing into the Valve until it stops (Figure 4). Slide both the Compression Nut and Ferrule toward the Valve and tighten the Compression Nut firmly using a wrench (Figure 5). **DO NOT OVERTIGHTEN.**

Figure 1A




Figure 1B




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5





Figure 6



## Installation Instructions (continued):

- The Water Dispenser is equipped with a Manual Shut-Off Valve installed on the rear of the unit (Figure 6) for easy access in case of an emergency. Remove sanitation plug from the Shut-Off valve before installing the water line (Figure 7).
- Connect the incoming water line into the open side of the Manual Shut-Off Valve (Figure 6). This valve utilizes Quick-Connect Fittings, for which no tools are required. Simply insert the end of the Tubing firmly into the Manual Shut-Off Valve until it comes to a complete stop (approx. 1/4") (Figure 8).

**WARNING: DO NOT OPEN THE COLD WATER SUPPLY VALVE AT THIS STAGE. (See Installation of Filter)**

To disconnect the Tubing from the Manual Shut-Off Valve, you must first remove the Blue "Horseshoe C-Clip" from the Quick-Connect Fitting (Figure 9). Then push in the Collet and pull out the Tubing to remove it from the Manual Shut-Off Valve (Figure 7).

**NOTE: The Blue "Horseshoe C-Clip" must always be installed PRIOR to installation of the water lines.**

### Filter Installation (See Figure 10 & 11):

The Filters inside the Water Dispenser have not been factory installed. They have been shipped in their original shrink-wrapped packaging for sanitation purposes. The Filters are located behind the Lower Front Panel of the Dispenser. Follow these steps to access/install the Filters:

- Remove the Magnetized Lower Front Panel from the Dispenser (Figure 10).
- Remove the Filters from the Retaining Clip, and remove the shrink-wrap.
- Check that the Red Locking Tabs, (Filter Heads) are positioned to the left "Unlock" position (Figure 11).
- Insert the Sediment Filter into the Sediment Filter Head (left side), and give it a 1/4 turn clockwise until it stops and the dots are properly aligned. Repeat the same process for the Carbon Block Filter (right side). Push the Red Locking Tab to the right "Locked" position (See Fig. 11) for both filters. If the Red Locking Tab fails to engage (lock), the Filter may not be properly aligned. Make sure the color dots on the filter head and filter are properly aligned.

**NOTE: The internal water connection lines to the Filter Head are factory installed.**

The installation is now complete. Slowly open the Shut-Off Valve. Check all connections for leaks prior to opening all water valves fully. If any leaks are detected, immediately turn off the water supply and repair.

Figure 7




Figure 8




Figure 9




Figure 10





Figure 11



## Installation Instructions (continued):

### Water Leakage Detection System:

This Water Dispenser is equipped with a low voltage water leakage detection system located inside the base of the filter compartment and is covered by a removable drip tray (Figure 12a). In the event any water makes contact with the leakage detection system, an audible alarm will sound continuously until the water is removed. Upon activation of the leakage detection system, the water inlet solenoid valve (located internally) is automatically deactivated suspending incoming water activity until the alarm is silenced. To silence the alarm, all accumulated water surrounding the sensors (Figure 12b), must be removed using a sponge and/or paper towels. The water inlet solenoid valve reactivates automatically once the alarm is silenced.

### Filter Replacement:

For optimum water efficiency and performance, we recommend replacing the filter every 6 months. Replacement filters can be ordered on-line at: [www.ghpgroupinc.com](http://www.ghpgroupinc.com). Use only original PUR filters with this unit. (Part # PQCSED and PQCCRBL)

**CAUTION: Before replacing the filters, always turn off the water supply using the manual shut-off valve located at the rear of the dispenser. This will depressurize the water line and minimize water overspray when the filter is released. Remove and empty drip tray of any accumulated water found under the filter. If the audible alarm sounds, refer to “WATER LEAKAGE DETECTION SYSTEM” instructions.**

## Initial Product Cleaning:

Like most appliances, your Water Dispenser requires periodic maintenance for maximum efficiency and performance. It must be cleaned on a regular basis, (coincide with filter replacement i.e. every 6 months) in order to maintain a hygienic environment and prevent potential bacteria growth.

1. Always disconnect (unplug) the power cord before attempting any cleaning, maintenance and filter replacement.
2. Before attempting any cleaning, maintenance and/or filter replacement, always turn off the water supply using the manual shut-off valve at the rear of the dispenser.
3. To access the reservoir system, you must remove the top cover on the dispenser by removing the two Phillips screws located at the rear of the cover (Figure 13).
4. Carefully lift off the top cover. This may require using a little force.
5. Remove the reservoir cover by carefully pulling upward (Figure 14).
6. Fill the reservoir with a pre-mixed solution of 15ml (1 tbsp) white vinegar with 3.0L (0.79 gal) of hot water and let stand for 20 min (Figure 15).
7. Place a jug under the dispensing spigot and press both hot and cold dispensing buttons until the cleaning solution stops flowing (Figure 16).
8. Flush the reservoir with clean water and press both dispensing buttons until water stops flowing.

Figure 12a




Figure 12b




Figure 13




Figure 14





Figure 15





## Initial Product Cleaning (continued):

9. To drain any remaining water from the reservoir, unscrew the drain cap and plug located at the rear of the dispenser (Figure 17). Collect the water into a bucket. Flush the reservoir a second time with clean water.

**IMPORTANT: Remember to re-install and tighten the drain cap and the plug.**

10. Re-install the reservoir cover by pressing down firmly.
11. Re-install the dispenser top cover and secure using the two Phillips screws.
12. Re-connect the power cord.
13. Re-open the manual shut-off valve. You will hear water entering the system which will stop automatically when the appropriate water levels are reached.
14. Place a container under the water dispensing spigot and press both dispensing buttons (separately) to make sure water is flowing normally.

Figure 16





Figure 17



## Operation Instructions:

**IMPORTANT NOTE: Your PUR® Water Dispenser is designed with a special safety feature (float switch mechanism) that controls the operation of the hot water tank heating system.**

If no water is present and/or low water levels are detected inside the internal reservoir system, operation of the hot water heating system is not possible. Likewise, if the hot water heating is operational and water is being drawn simultaneously causing water levels to drop below safe levels, hot water tank operation is automatically terminated until normal water levels are restored.

**NOTE: Operation of the cold water system is not affected by this safety feature.**

### Dispensing Hot Water (See Figure 18 & 19):

**CAUTION: Do not allow children to use the hot water dispensing button without proper and direct supervision.**

To prevent hot water from being dispensed accidentally and possibly harming a child, the hot water dispensing button can only be operated when the child resistant safety switch is activated. To dispense hot water, push in the child resistant safety switch (Figure 18), then press/hold the hot water button (Figure 19). Upon releasing the hot water button, the child safety switch automatically re-engages to the locked position.

**WARNING: The hot water is heated to approximately 90°C (194°F). Temperatures above 52°C (125°F) can cause severe burns from scalding.**

**NOTE: The hot water temperature (factory default setting) is not adjustable on this unit.**

Figure 18





Figure 19



## Operation Instructions (continued):

### Dispensing Cold Water:

The cooling system on this unit is designed to activate automatically as soon as the power cord is connected.

1. When the blue LED light is “flashing” the cooling cycle is operational. When the blue LED light is “on” the cooling cycle (compressor) is off and the cold water has reached optimum temperature.
2. To dispense cold water, place cup/glass under dispensing spigot, push/hold the cold water dispensing button until the desired amount of water is dispensed.


**NOTE: This Water Dispenser left the factory with the cold water temperature control default setting positioned for Energy Star compliance (Figure 20). This setting will deliver cold water temperatures between 8°C - 10°C (46°F - 50°F).**

### Adjusting the Cold Water Temperature (See Figure 20):

The temperature of the cold water reservoir is monitored by a cold water control located at the rear of the dispenser. By turning the thermostat set screw (Figure 20) the temperature can be adjusted. Using a screwdriver, turn the dial clockwise between “L” (lower setting for warmer water) and “H” (higher setting for colder water) until the desired temperature is reached. If water is not being properly dispensed, there could be possible ice build-up in the reservoir due to the thermostat being set too cold. If this happens, slowly rotate the thermostat set screw counter-clockwise to a warmer setting.

**NOTE: Any change to the cold water temperature control may effect Energy Star efficiency.**

Figure 20




## Cleaning and Maintenance:

### Cleaning the Drip Tray (See Figure 21) :

**NOTE: The drip tray is NOT dishwasher safe.**

To remove, pull the drip tray towards you. Drain and clean. The drip tray should be emptied and cleaned regularly to remove spotting and mineral deposits. Clean with a mild soap and water mixture. For tough deposits, add vinegar and let soak until the deposits come loose. Then wash, rinse and dry thoroughly. Put the grill back on the tray and install on the dispenser.

Figure 21




### Cleaning the Outside of the Water Dispenser:

The outside of the dispenser can be wiped clean using a mild soap and water mixture. Never use harsh chemicals or abrasive cleaners. Rinse thoroughly with clean water and then dry surfaces.

Vacuum or sweep away the dust from the condenser coils (Figure 22) at the back of the dispenser. Keeping the condenser coils clean improves cooling efficiency.

Figure 22




## Cleaning and Maintenance (continued):

### Internal Reservoir Overflow Protection:

The internal (cold tank) reservoir incorporates a water overflow flotation device (Figure 23). The operating parameter of this device allows the float to move freely “up/down” according to related water levels. As water levels rise, so does the float causing the water inlet valve to close at a pre-determined level. As water levels fall, so does the float causing the water inlet valve to open allowing replenishment of incoming water.

Figure 23



### Draining the Reservoirs:

**IMPORTANT! Unplug the dispenser before performing this procedure. Dispense hot water until temperature drops to a safe level to avoid the risk of scalding.**

1. Turn off the water supply, using manual shut-off valve at the rear of the dispenser.
2. Press both dispensing buttons until water stops flowing (Figure 24).
3. Place a bucket beneath the drain valve located at the rear of the dispenser (Figure 25).
4. Remove the drain cap and plug from the drain valve and let the remaining water flow into the bucket.
5. Replace the cap and plug.

Figure 24





Figure 25



### Going Away on Vacation:

When not using the dispenser for long periods of time or when going on vacation, unplug the dispenser and drain the reservoirs (See Draining the Reservoirs above). Follow Initial Product Cleaning Procedures upon return.

## Performance Data Sheet:

**Note: Read this performance data and compare the capability of this system with your actual water treatment needs. It is recommended that, before installing the system, you have your water supply tested to determine your actual water treatment needs.**

This system conforms to NSF/ANSI 42 and 53 for the specific performance claims as verified and substantiated by test data. While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

The PQC2FS system has been certified by NSF International according to NSF/ANSI 42, 53 and CSA B483.1 for the reduction of substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system as specified in NSF/ANSI 42 and 53.

## Performance Data Sheet (continued):

### PQC2FS with PQCSED and PQCCRBL Filters

Substance	Average Influent Challenge Concentration	Percent Reduction Requirement	Percent Reduction <sup>①</sup>
NSF Standard 42/53			
Chlorine	2.0 mg/L ± 10%	≥ 50%	97.4%
Cyst	≥ 50,000 /mL	≥ 99.95%	99.99%
Lead $\frac{\text{pH 6.5}}{\text{pH 8.5}}$	0.15 mg/L ± 10%	0.010mg/L	$\frac{99.7\%}{99.7\%}$
Particulate Class I	10,000/mL	≥ 85%	99.6%

Flow Rate = 0.5 gpm (1.9 lpm) Capacity = 500 gallons (1,890 L) or 6 months

① Tested by NSF International according to NSF/ANSI Standard 42, 53 and CSA B483.1.

## Troubleshooting Guide:

Problem	Possible Cause	Solution
Water dispenser is leaking	Check all water line connections for leaks	Repair water line connections and make sure blue locking “c-clips” are installed on water lines.
	Filter not properly secured and locked	Secure filter and lock.
	Drain cap and plug are not secure	Ensure drain plug is secure and tighten drain cap.
No hot water	Insufficient water levels in the reservoir	Make sure all water shut-off valves are open.
	The unit is unplugged	Plug in the power cord.
	Hot water switch is “OFF”	Make sure the hot water switch is “ON”
	Temperature limit switch tripped	The temperature limit switch will re-set automatically when the temperature of the water drops.
No cold water	The circuit breaker in your home is tripped or the water dispenser fuse (11) is blown	Reset the breaker or replace the water dispenser fuse.
	The unit is unplugged	Plug in the power cord.
	Cold water control needs to be adjusted colder	Adjust cold water control between L (warm) and H (colder) levels to achieve desired temperature.
Water dispenser is not dispensing water	Water shut-off valves are closed	Open all water shut-off valves.
Alarm is beeping continuously	Water leakage detection system is activated	Refer to Water Leakage Detection System instructions in the manual.

**Attention: Do not return this product to the store.**

Should service be required or you have any questions regarding how to use your PUR product, please contact Customer Service at: 1-877-447-4768 or customerservice@ghpgroupinc.com

Manufactured and warranted by GHP Group Inc.  
 USA: 6440 W. Howard St. Niles, IL 60714-3302  
 Canada: 271 Massey Rd. Guelph, Ontario, N1K 1B2

# Warranty:

## Limited Warranty:

This limited warranty is extended to the original retail purchaser of this water dispenser and warrants against any defect in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of retail sale. GHP Group, Inc., at its option, will either provide replacement parts or replace the unit, when properly returned to the retailer where purchased within one (1) year of retail purchase. (Shipping costs, labor costs, etc. are the responsibility of the purchaser.)

## Duties of the Owner:

This water dispenser must be installed and operated in accordance with the written instructions furnished with this unit. This warranty shall not excuse the owner from properly maintaining this unit in accordance with the instructions. A bill of sale, canceled check or payment record must be kept to verify purchase date and establish warranty period. Original carton should be kept in case of warranty return of the unit.

## What is Not Covered?

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery, or maintenance. Failure to maintain the product according to the instructions outlined in the product manual will automatically void the warranty.
- Failure of the product if it is abused, misused, altered, used commercially, or used for other than the intended purpose.
- Products that are used outside a residential or office environment.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Use of this product where water is microbiologically unsafe or of unknown quality.
- Damage to the product if used to dispense anything other than water.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods, or acts of God.
- Any service to the product by unauthorized personnel.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance, its installation or repair.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN TO THE PURCHASER IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REMEDY PROVIDED IN THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS GRANTED IN LIEU OF ALL OTHER REMEDIES. IN NO EVENT WILL GHP GROUP, INC. BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you.


## Claims Handled as Follows:

1. Contact your retailer and explain the problem.
2. If the retailer is unable to resolve the problem, contact our Customer Service Dept. detailing the system model, the problem, and proof of date of purchase.
3. A representative will contact you. DO NOT RETURN THE UNIT TO GHP GROUP, INC. unless instructed by our Representative, or with written authorization.


This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state/province to state/province.

## Product Registration:

To register your product, please visit: [ghpgroupinc.com/product-registration.html](http://ghpgroupinc.com/product-registration.html) and complete within (14) days of purchase.



**After handling the electrical power cord, please wash your hands**



**Warning:** This Product can expose you to chemicals including Diisononyl phthalate (DINP) which is known to the State of California to cause cancer and Di-isodecyl phthalates (DIDP) which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

**For more information go to:**  
[www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)



# PÜR®

**Distributeur d'eau sans bouteille  
branché à la canalisation**

**Systeme de filtration à double étape**

**Manuel du  
propriétaire  
P2QC8506BLS**

**Filtre à connexion  
rapide inclus**



## Table des matières :

Précautions de sécurité .....	15	Mode d'emploi .....	22 - 24
Avant l'installation.....	16	* Distribution de l'eau chaude.....	22
* Précautions de mise à la terre .....	16	* Distribution de l'eau froide .....	23
* Caractéristiques .....	16	* Réglage de la température de l'eau froide.....	23
Configuration et composants du distributeur d'eau .....	17	Nettoyage et entretien .....	23 - 24
Instructions d'installation.....	18 - 21	* Nettoyage du plateau d'égouttement.....	23
* Installation pour plomberie en cuivre .....	18	* Nettoyage de l'extérieur du distributeur.....	23
* Installation pour plomberie flexible .....	18	* Protection anti-débordement du réservoir interne .....	24
* Emplacement de l'installation.....	19	* Vidange des réservoirs.....	24
* Raccordement de la conduite d'eau .....	19 - 20	* Partir en vacances.....	24
* Installation du filtre .....	20	Fiche de données sur la performance.....	24 - 25
* Système de détection des fuites d'eau .....	21	Guide de dépannage .....	25
* Remplacement du filtre.....	21	Garantie .....	26
Nettoyage initial de l'appareil .....	21 - 22		

## Précautions de sécurité :

- **IMPORTANT: Les réfrigérants doivent être manipulés et éliminés uniquement par un personnel d'entretien qualifié.** Avant de jeter ce distributeur d'eau à la décharge, contactez les autorités régionales pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées des produits réfrigérants.
- Ce distributeur d'eau est conçu uniquement pour une utilisation « à l'intérieur ». **NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR.**
- Ne tournez jamais le distributeur à l'envers ni ne l'inclinez à plus de 45 degrés. Si le distributeur a été transporté sur le côté, veuillez garder l'appareil debout pendant 12 heures avant de le brancher à une source d'alimentation et de le mettre en marche.
- Ce distributeur d'eau est équipé d'un cordon d'alimentation et d'une prise mise à la terre pour votre sécurité.
- Gardez votre distributeur d'eau dans un endroit sec loin de toute source de chaleur et de lumière directe du soleil.
- Ne jamais poser d'objets inflammables près du distributeur.
- Laissez un dégagement minimum de 2 po (5 cm) derrière le distributeur et sur les côtés du distributeur pour une ventilation adéquate.
- Installez toujours votre distributeur d'eau sur une surface solide et plate.
- Attendez 3 minutes avant de redémarrer le distributeur après l'avoir éteint.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation du distributeur d'eau avant tout entretien, nettoyage ou remplacement du filtre.
- Le service d'entretien doit être effectué uniquement par du personnel d'entretien qualifié/autorisé. Pour des renseignements sur ce service, contactez notre service clientèle au **1-877-447-4768** ou par courriel sur **customerservice@ghpgroupinc.com**.
- Un nettoyage régulier de votre distributeur d'eau est nécessaire pour que votre garantie soit valide.
- Veuillez suivre les instructions de nettoyage et d'entretien décrites dans ce manuel. Le nettoyage doit être effectué tous les 4 à 6 mois.
- Il est de votre responsabilité de vous assurer que tous les branchements des tuyaux d'eau sont correctement reliés et scellés et qu'il n'y a pas de fuites d'eau dans le système avant d'utiliser l'appareil.
- Bien que cet appareil soit doté d'un « interrupteur de sécurité-enfants » pour l'eau chaude, ne permettez jamais aux enfants de se servir de l'eau chaude sans une supervision adéquate et directe.
- N'utilisez que les filtres PUR originaux avec cet appareil. (No. de pièce PQCED et PQCCRBL).

**DANGER : L'eau chaude de ce distributeur est chauffée à environ 90 °C (194 °F). Des températures supérieures à 52 °C (125 °F) peuvent causer de graves brûlures.**




## Avant l'installation :

### Précautions de mise à la terre :

#### AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en dirigeant le courant électrique vers la terre.
- Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque de dommages matériels, de choc électrique causant de graves blessures et même de la mort.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un fil mis à la terre et d'une prise mise à la terre et doit être raccordé à une prise polarisée correctement mise à la terre. Consultez un électricien qualifié si vous ne comprenez pas toutes les instructions sur la mise à la terre, ou si vous n'êtes pas certain que la prise murale soit correctement mise à la terre.
- Si la prise murale est une prise standard à 2 broches, il est de votre responsabilité personnelle et de votre obligation de la faire remplacer par une prise murale à 3 broches bien mise à la terre.
- En aucun cas, ne coupez ni ne retirez la troisième broche (mise à la terre) de la prise du cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas d'adaptateur ni de rallonges avec cet appareil.
- Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise électrique près de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché ou endommagé.
- Il vous faudra une source d'alimentation de 15 ampères, 115 Volts et 60 Hz mise à la terre et équipée d'un fusible. Il est recommandé d'utiliser un circuit séparé qui se branche uniquement à votre distributeur d'eau. Utilisez une prise murale qui ne peut pas être désactivée par un interrupteur..



### Caractéristiques :


#### P2QC8506BLS

Températures de chauffage (environ) :	194°F/94°C
Températures de refroidissement (environ) :	39°F/4°C
Min max. Pression d'eau :	30-100 psi

	Chaud	Froid
Sortie d'eau par heure :	1,2 gal / 4,6L	1,64 gal / 6,2 L
Capacité interne du réservoir :	0,29 gal / 1,1 L	0,82 gal / 3,1 L
Consommation d'énergie :	500W	85W

# Configuration et composants du distributeur d'eau :

P2QC8506BLS



Article	Description
1	Bouton de distribution d'eau chaude
2	Interrupteur de sécurité résistant aux enfants
3	Veilleuse LED
4	Plateau d'égouttement amovible
5	Panneau avant inférieur
6	Bouton de distribution d'eau froide
7	Bouton de distribution d'eau à température ambiante
8	Voyants lumineux prêts à distribuer
9	Interrupteur marche / arrêt pour eau chaude


Article	Description
10	Bobines de condenseur
11	Fusible
12	Thermostat d'eau froide réglable
13	Manipuler
14	Vanne de vidange
15	Entrée d'eau et robinet d'arrêt manuel
16	Tête de filtre
17	Filtre à sédiments (pièce n ° PQCSFD)
18	Filtre à bloc de carbone (pièce # PQCCRBL)

## Instructions d'installation :


**AVERTISSEMENT :** Il est fortement recommandé de faire installer votre distributeur d'eau par un plombier agréé. Si vous installez vous-même le distributeur d'eau, faites attention à ce qui suit: il est de votre responsabilité personnelle de respecter tous les règlements du Code de la plomberie de l'État ou de l'autorité fédérale, provinciale ou régionale en vigueur.

Selon le type de tuyauterie installée dans votre maison (tuyauterie en cuivre ou flexible), les accessoires d'installation de tuyauterie suivants (non fournis avec le distributeur d'eau) seront nécessaires pour terminer l'installation de votre distributeur d'eau. Ces articles peuvent être achetés dans votre quincaillerie locale.


### Installation pour plomberie en cuivre (soudure requise) :



(A) un raccord en T en cuivre d'un 1/2 po



(B) Une soudure mâle d'un 1/2 po x une vanne d'arrêt à compression d'un 1/4 po (diamètre externe)




(C) Installation finale


#### Outils requis

- Flux de brasage
- Soudure
- Toile émeri
- Tuyau de cuivre/coupe-conduits
- Torche de soudage
- Serviettes (pour nettoyer l'eau)


### Installation pour plomberie flexible (pas de soudure ni de colle requise) :



(D) Un raccord en T Quick-Grip d'un 1/2 po x 1/2 po x 1/2 po



(E) Un raccord Quick-Grip d'un 1/2 po x une vanne d'arrêt à compression d'un 1/4 po (diamètre externe)



(F) Installation finale

#### Outils requis

- Tuyau en plastique/coupe-conduits

# Instructions d'installation (suite) :

## Emplacement de l'installation :

Choisissez un emplacement approprié où le distributeur d'eau sera installé en vous assurant d'avoir facilement accès à une prise murale électrique et à la ligne d'alimentation en eau froide domestique.

## Raccordement de la conduite d'eau :

1. **IMPORTANT : Fermez la ligne d'eau froide domestique.**
2. Ouvrez le robinet d'eau froide pour permettre à l'eau de se vider du système pour minimiser les fuites d'eau.
3. **INSTALLATION POUR PLOMBERIE EN CUIVRE :** À l'aide d'un coupe-conduits, coupez et retirez une section de la conduite d'eau froide à la hauteur désirée. La coupe doit être faite au-dessus de toute vanne d'arrêt manuelle installée dans la conduite d'eau.
4. À l'aide d'une toile émeri, nettoyez les extrémités des tuyaux en cuivre et appliquez une bonne couche de flux de brasage à l'intérieur du raccord et à l'extérieur du tuyau avant de glisser les deux parties ensemble qui vont être soudées. Suivez les instructions d'installation du fabricant fournies avec la soudure mâle d'un 1/2 po x vanne d'arrêt à compression d'un 1/2 po (diamètre externe) (B).
5. **INSTALLATION POUR PLOMBERIE FLEXIBLE :** À l'aide d'un coupe-conduits, coupez et retirez une section de la conduite d'eau froide à la hauteur désirée. La coupe doit être faite au-dessus de toute vanne d'arrêt manuelle installée dans la conduite d'eau. Suivez les instructions d'installation du fabricant fournies avec le raccord en T Quick-Grip (D) de 1/2 po x 1/2 po x 1/2 po x de la vanne d'arrêt à compression d'un 1/4 po (diamètre externe) (E).
6. Fermez la vanne d'arrêt nouvellement installée (figure 1A et figure 1B) et ouvrez lentement la ligne d'eau froide et vérifiez s'il y a des fuites. Si des fuites sont détectées, fermez immédiatement l'approvisionnement en eau et réparez les fuites. Si aucune fuite n'est détectée, passez à l'étape 7.
7. Le distributeur d'eau est doté de 1,8 mètres (6 pieds) de tuyau flexible d'un 1/4 po (DE). Si des tuyaux supplémentaires sont nécessaires, ils peuvent être achetés dans votre quincaillerie locale. Coupez la longueur désirée en fonction de vos besoins d'installation en vous assurant que les deux extrémités du tuyau sont coupées droit/à l'angle droit (figure 1 et figure 2). Retirez l'écrou de compression et la virole de la vanne et installez-les sur le tuyau (figure 3). Insérez le tuyau dans la vanne jusqu'à ce qu'il s'arrête (figure 4). Faites glisser l'écrou de compression et la virole vers la vanne et serrez fermement l'écrou de compression à l'aide d'une clé (figure 5). **NE PAS TROP SERRER.**

Figure 1A




Figure 1B




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5





Figure 6



## Instructions d'installation (suite) :

- Le distributeur d'eau est équipé d'une vanne d'arrêt manuelle installée à l'arrière de l'appareil (figure 6) pour faciliter l'accès en cas d'urgence. Retirez le bouchon d'assainissement de la vanne d'arrêt avant d'installer la conduite d'eau (figure 7).
- Reliez la conduite d'eau entrante sur le côté ouvert de la vanne d'arrêt manuelle (figure 6). Cette vanne utilise des raccords à connexion rapide qui ne nécessitent pas l'utilisation d'un outil quelconque. Il suffit d'insérer l'extrémité du tuyau fermement dans la vanne d'arrêt manuelle jusqu'à ce qu'elle s'enclenche complètement (environ 1/4 po) (figure 8).

### AVERTISSEMENT : N'OUVREZ PAS LA VANNE D'ALIMENTATION EN EAU FROIDE À CE STADE. (Voir Installation du filtre).

Pour déconnecter le tuyau de la vanne d'arrêt manuelle, vous devez d'abord retirer la pince en fer à cheval bleue du raccord à connexion rapide (figure 9). Ensuite, poussez le collet et sortez le tuyau pour le retirer de la vanne d'arrêt manuelle (figure 7).

### REMARQUE : La pince en fer à cheval bleue doit toujours être installée AVANT l'installation des conduites d'eau.

#### Installation du filtre (voir les figures 10 et 11) :

Les filtres à l'intérieur du distributeur d'eau n'ont pas été installés à l'usine. Ils ont été expédiés dans leur emballage thermorétractable d'origine à des fins d'assainissement. Les filtres sont situés derrière le panneau avant inférieur du distributeur. Procédez comme suit pour y accéder/installer les filtres :

- Retirez le panneau avant inférieur magnétisé du distributeur (figure 10).
- Retirez les filtres de la pince de rétention et retirez l'emballage thermorétractable.
- Vérifiez que les onglets de verrouillage rouges (têtes de filtre) sont positionnés à gauche en position « déverrouillé » (figure 11).
- Insérez le filtre à sédiments dans la tête du filtre à sédiments (côté gauche) et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête et que les points soient correctement alignés. Répétez le même processus pour le filtre à bloc de carbone (côté droit). Poussez l'onglet de verrouillage rouge en position « verrouillé » à droite (voir fig. 11) pour les deux filtres. Si l'onglet de verrouillage rouge ne parvient pas à s'engager (verrouiller), le filtre peut ne pas être correctement aligné. Assurez-vous que les points colorés de la tête du filtre et du filtre sont correctement alignés.

### REMARQUE : Les tuyaux internes de raccordement à l'eau de la tête de filtre sont installés à l'usine.

L'installation est maintenant terminée. Ouvrez lentement la vanne d'arrêt. Vérifiez s'il y a des fuites à chaque branchement avant d'ouvrir complètement chaque vanne d'eau. Si vous détectez des fuites, fermez immédiatement l'approvisionnement en eau et réparez-les.

Figure 7




Figure 8




Figure 9




Figure 10





Figure 11



## Instructions d'installation (suite) :

### Système de détection des fuites d'eau :

Ce distributeur d'eau est équipé d'un système de détection des fuites d'eau à basse tension situé à l'intérieur de la base du compartiment de filtre et est recouvert d'un plateau d'égouttement amovible (figure 12a). Si l'eau entre en contact avec le système de détection des fuites, une alarme sonore retentira en continu jusqu'à ce que l'eau soit enlevée. Lors de l'activation du système de détection des fuites, la vanne solénoïde d'entrée d'eau (située à l'intérieur) est automatiquement désactivée, ce qui empêchera à l'eau d'entrer jusqu'à ce que l'alarme ne sonne plus. Pour arrêter l'alarme, toute l'eau accumulée autour des capteurs (figure 12b) doit être enlevée à l'aide d'une éponge ou d'une serviette en papier. La vanne solénoïde d'entrée d'eau se réactivera automatiquement une fois que l'alarme ne sonne plus.

### Remplacement du filtre :

Pour une efficacité et une performance optimales, nous vous conseillons de remplacer le filtre tous les 6 mois. Les filtres de rechange peuvent être commandés en ligne à l'adresse suivante : [www.ghpgroupinc.com](http://www.ghpgroupinc.com). Utilisez uniquement les filtres PUR originaux avec cet appareil. (No. de pièce PQCED et PQCCRBL)

**ATTENTION : Avant de remplacer les filtres, fermez toujours l'alimentation en eau à l'aide de la vanne d'arrêt manuelle située à l'arrière du distributeur. Cela dépressuriser la conduite d'eau et minimisera l'éclaboussement de l'eau lorsque le filtre est retiré. Retirez et videz le plateau d'égouttement de toute eau accumulée sous le filtre. Si l'alarme sonore retentit, reportez-vous aux instructions « SYSTÈME DE DÉTECTION DES FUITES D'EAU ».**

Figure 12a





Figure 12b



## Nettoyage initial de l'appareil :

Comme la plupart des appareils, votre distributeur d'eau nécessite un entretien périodique pour une efficacité et une performance optimales. Il doit être nettoyé régulièrement (en même temps que le remplacement du filtre, c'est-à-dire tous les 6 mois) afin de maintenir un environnement hygiénique et de prévenir la croissance potentielle des bactéries.

1. Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant d'effectuer tout nettoyage, entretien ou remplacement du filtre.
2. Avant d'effectuer tout nettoyage, entretien ou remplacement du filtre, fermez toujours l'alimentation en eau à l'aide de la vanne d'arrêt manuelle située à l'arrière du distributeur.
3. Pour accéder au réservoir, vous devez enlever le couvercle supérieur du distributeur en enlevant les deux vis Phillips situées à l'arrière du couvercle (figure 13).
4. Soulevez soigneusement le couvercle supérieur. Il peut être nécessaire d'utiliser un peu de force.
5. Retirez le couvercle du réservoir en tirant doucement vers le haut (figure 14).
6. Remplissez le réservoir d'une solution pré-mélangée de 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre blanc dans 3,0 L (0,79 gal) d'eau chaude et laissez agir pendant 20 minutes (figure 15).
7. Placez une carafe sous le robinet de distribution d'eau et appuyez sur les boutons de distribution d'eau chaude et froide jusqu'à ce que la solution de nettoyage cesse de couler (figure 16).
8. Rincez le réservoir avec de l'eau propre et appuyez sur les deux robinets de distribution jusqu'à ce que l'eau cesse de couler.

Figure 13




Figure 14





Figure 15



## Nettoyage initial de l'appareil (suite) :

9. Pour vider toute l'eau qui reste dans les réservoirs, dévissez le capuchon de vidange et le bouchon situés à l'arrière du distributeur (figure 17). Vider l'eau dans un seau. Rincez le réservoir une deuxième fois avec de l'eau propre.

**IMPORTANT : N'oubliez pas de réinstaller et de serrer le capuchon de vidange et le bouchon.**

10. Réinstallez le couvercle du réservoir en appuyant fermement.
11. Réinstallez le couvercle supérieur du distributeur et fixez-le à l'aide des deux vis Phillips.
12. Rebranchez le cordon d'alimentation.
13. Ouvrez de nouveau la vanne d'arrêt manuelle. Vous entendrez de l'eau entrer dans le système qui s'arrêtera automatiquement lorsque les niveaux d'eau appropriés sont atteints.
14. Placez un récipient sous les robinets d'eau et appuyez sur les deux boutons de distribution (séparément) pour vous assurer que l'eau coule normalement de chaque côté.

Figure 16





Figure 17



## Mode d'emploi :

**REMARQUE IMPORTANTE : Votre distributeur d'eau PUR® est équipé d'une fonction de sécurité (mécanisme d'interrupteur de flotteur) qui contrôle le fonctionnement du système de chauffage du réservoir d'eau chaude.**

Si il n'y a plus d'eau ou si un faible niveau d'eau est détecté à l'intérieur du réservoir interne, le système de chauffage de l'eau sera automatiquement bloqué. De même, si le chauffage de l'eau est en marche et que l'eau est distribuée simultanément, faisant ainsi chuter le niveau d'eau en dessous du niveau de sûreté, les réservoirs d'eau chaude seront automatiquement interrompus jusqu'à ce que le niveau d'eau normal soit rétabli.

**REMARQUE : Le système d'eau froide n'est pas touché par cette fonction de sécurité.**

### Distribution de l'eau chaude (voir les figures 18 et 19) :

**ATTENTION : Ne pas laisser les enfants utiliser le bouton de distribution de l'eau chaude sans surveillance adéquate et directe.**

Pour éviter que l'eau chaude ne soit distribuée accidentellement, ce qui pourrait blesser un enfant, le bouton de distribution de l'eau chaude ne peut être actionné que lorsque le commutateur de sécurité enfants est activé. Pour distribuer de l'eau chaude, appuyez sur le commutateur de sécurité enfants (figure 18), puis appuyez sur et maintenez le bouton d'eau chaude (figure 19). Après avoir relâché le bouton d'eau chaude, le commutateur de sécurité enfants se verrouille automatiquement.

**AVERTISSEMENT : L'eau chaude atteint environ 90 °C (194 °F). Les températures supérieures à 52 °C (125 °F) peuvent causer de graves brûlures.**

**REMARQUE : La température de l'eau chaude (réglage d'usine par défaut) n'est pas réglable sur cet appareil.**

Figure 18





Figure 19



## Mode d'emploi (suite) :

### Distribution de l'eau froide :

Le système de refroidissement de cette unité est conçu pour s'activer automatiquement dès que le cordon d'alimentation est branché.

1. Lorsque le voyant DEL bleu clignote, cela veut dire que le cycle de refroidissement est en marche. Lorsque le voyant DEL bleu est allumé en continu, cela veut dire que le cycle de refroidissement (compresseur) est éteint et que l'eau froide a atteint une température optimale.
2. Pour distribuer de l'eau froide, placez la tasse ou le verre sous le robinet de distribution et appuyez et maintenez le bouton de distribution d'eau froide jusqu'à ce que la quantité désirée d'eau soit distribuée.

**REMARQUE : Ce distributeur d'eau a quitté l'usine avec un réglage par défaut du contrôle de la température de l'eau froide établi selon la norme Energy Star (figure 20). Ce réglage permet d'obtenir des températures d'eau froide entre 8°C et 10°C (46°F à 50°F).**


### Réglage de la température de l'eau froide (voir la figure 20) :

La température du réservoir d'eau froide est surveillée par un système de contrôle de l'eau froide situé à l'arrière du distributeur. En tournant la vis du thermostat (figure 20), la température peut être ajustée. À l'aide d'un tournevis, tournez le cadran dans le sens horaire entre « L » (réglage inférieur pour obtenir une eau plus chaude) et « H » (réglage plus élevé pour obtenir une eau plus froide) jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte. Si l'eau n'est pas distribuée correctement, il pourrait y avoir une accumulation de glace dans le réservoir due à un réglage trop froid du thermostat.

Si cela se produit, faites pivoter lentement la vis du thermostat dans le sens anti-horaire à un réglage plus chaud.

**REMARQUE : Tout changement à la température de l'eau froide peut avoir un effet sur l'efficacité Energy Star.**

Figure 20



## Nettoyage et entretien :

### Nettoyage du plateau d'égouttement (voir la figure 21) :

**REMARQUE : Le plateau d'égouttement ne convient pas au lave-vaisselle.**

Pour l'enlever, tirez le plateau d'égouttement vers vous. Égouttez-le et nettoyez-le. Le plateau d'égouttement doit être vidé et nettoyé régulièrement pour enlever les taches et les dépôts de minéraux. Nettoyez avec un mélange de savon doux et d'eau. Pour les taches plus tenaces, ajoutez du vinaigre et laissez tremper jusqu'à ce que les dépôts se détachent.

Ensuite, lavez, rincez et séchez bien le plateau. Remettez la grille sur le plateau d'égouttement et réinstallez-le dans le distributeur d'eau.

### Nettoyage de l'extérieur du distributeur d'eau :

L'extérieur du distributeur peut être nettoyé à l'aide d'un mélange de savon doux et d'eau. N'utilisez jamais de produits chimiques forts ou de nettoyants abrasifs. Rincez soigneusement à l'eau propre puis séchez les surfaces.

Utilisez un aspirateur ou balayez la poussière sur les bobines du condensateur (figure 22) à l'arrière du distributeur. Gardez les bobines du condensateur bien propres pour améliorer l'efficacité de refroidissement.

Figure 21





Figure 22





## Nettoyage et entretien (suite) :

### Protection anti-débordement du réservoir interne :

Le réservoir interne (réservoir d'eau froide) est équipé d'un flotteur de contrôle anti-débordements (figure 23). Le flotteur se déplace librement vers le haut et vers le bas en fonction des niveaux d'eau. Si le niveau d'eau augmente, le flotteur monte aussi, entraînant la fermeture de la vanne d'entrée d'eau à un niveau prédéterminé. Si le niveau d'eau baisse, le flotteur descend, entraînant une ouverture de la vanne d'entrée d'eau pour reremplir le réservoir d'eau froide.

### Vidange des réservoirs :

**IMPORTANT! Débranchez le distributeur d'eau avant d'effectuer cette procédure. Distribuez l'eau chaude jusqu'à ce que la température descende à un niveau sûr afin d'éviter tout risque de brûlure.**

1. Fermez l'alimentation en eau à l'aide de la vanne d'arrêt manuelle à l'arrière du distributeur.
2. Appuyez sur les deux boutons de distribution jusqu'à ce que l'eau cesse de couler (figure 24).
3. Placez un seau sous la vanne de vidange située à l'arrière du distributeur (figure 25).
4. Retirez le capuchon de vidange et le bouchon de la vanne de vidange et laissez couler le reste de l'eau dans le seau.
5. Remplacez le bouchon et le capuchon.

### Partir en vacances :

Si vous n'utilisez pas le distributeur pendant de longues périodes ou lorsque vous partez en vacances, débranchez le distributeur et videz les réservoirs (voir Vidange des réservoirs ci-dessus). Lorsque vous revenez, suivez les procédures du nettoyage initial, à la page 20.

Figure 23




Figure 24





Figure 25



## Fiche de données de performance :

**Remarque : Lisez ces données de performance et comparez la capacité de ce système avec vos besoins réels en matière de traitement de l'eau. Avant d'installer le système, il est recommandé que vous faires tester votre approvisionnement en eau pour déterminer vos besoins réels en matière de traitement de l'eau.**

Ce système est conforme aux NSF/ANSI 42 et 53 relatives aux réclamations de performance spécifiques vérifiées et corroborées par les résultats des essais. Bien que les essais aient été effectués dans des conditions de laboratoire standard, les résultats en situation réelle peuvent varier.

Le système PQC2FS a été certifié par NSF International selon les normes NSF/ANSI 42, 53 et CSA B483.1 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à la limite permise pour l'eau quittant le système comme indiqué par les normes NSF/ANSI 42 et 53.

## Fiche de données de performance (suite) :

### PQC2FS avec filtres PQCED et PQCCRBL

Substance	Concentration moyenne de l'eau entrante	Exigence de réduction en pourcentage	Réduction de pourcentage <sup>①</sup>
<b>Norme NSF 42/53</b>			
Chlore	2,0 mg/L ± 10%	≥ 50%	97,4%
Kystes	≥ 50,000 /mL	≥ 99,95%	99,99%
Plomb $\frac{\text{pH } 6,5}{\text{pH } 8,5}$	0,15 mg/L ± 10%	0,010mg/L	$\frac{99,7\%}{99,7\%}$
Classe de particules I	10,000/mL	≥ 85%	99,6%

Débit = 0,5 gpm (1,9 lpm)      Capacité = 500 gallons (1 890 L) ou 6 mois

① Testé par NSF International selon les normes NSF/ANSI 42, 53 et CSA B483.1.

## Guide de dépannage :

Problème	Cause possible	Solution
Le distributeur d'eau fuit	Vérifiez tous les raccords de conduite d'eau pour voir s'il y a des fuites	Réparez les raccords de la conduite d'eau et assurez-vous que les pinces en fer à cheval bleues sont installées sur les conduites d'eau.
	Le filtre n'est pas bien en place ou verrouillé	Enclenchez bien le filtre et verrouillez-le.
	Le capuchon de vidange et le bouchon ne sont pas bien en place	Assurez-vous que le capuchon de vidange est bien en place. Serrez le bouchon au besoin.
L'eau chaude ne coule pas	Niveaux d'eau insuffisants dans le réservoir	Assurez-vous que toutes les vannes d'arrêt sont ouvertes.
	L'appareil est débranché	Branchez le cordon d'alimentation.
	Le bouton rouge de la fonction bouilloire n'a pas été activé	Activez le bouton de bouilloire.
	Commutateur de limite de température désactivé	Le commutateur de limite de température se réinitialise automatiquement lorsque la température de l'eau baissera.
L'eau froide ne coule pas.	Le disjoncteur de votre maison a été déclenché ou le fusible s'est déclenché	Réinitialisez le disjoncteur ou remplacez le fusible.
	L'appareil est débranché	Branchez le cordon d'alimentation.
	Le contrôleur d'eau froide a besoin d'être réglé pour obtenir une eau plus froide	Réglez le contrôleur de l'eau froide entre les niveaux L (chaud) et H (plus froid) pour atteindre la température désirée.
Le distributeur d'eau ne distribue pas d'eau	Les vannes d'arrêt sont fermées	Ouvrez toutes les vannes d'arrêt.
L'alarme sonne en continu	Le système de détection des fuites d'eau est activé	Reportez-vous aux instructions du Système de détection des fuites d'eau dans le manuel.

### Attention : Ne retournez pas ce produit au magasin.

Si vous avez besoin d'un entretien ou si vous avez des questions sur l'utilisation de votre produit PUR, veuillez contacter le service à la clientèle au : 1-877-447-4768 ou [customerservice@ghpgroupinc.com](mailto:customerservice@ghpgroupinc.com)

Fabriqué et garanti par GHP Group Inc.

États-Unis : 6440 W. Howard St., Niles, IL 60714-3302

Canada : 271, rue Massey, Guelph (Ontario), N1K 1B2

# Garantie :

## Garantie limitée :

Cette garantie limitée est destinée à l'acheteur initial de ce distributeur d'eau et garantit contre tout défaut de matériel et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date de vente au détail. GHP Group Inc., à sa seule discrétion, fournira soit des pièces de rechange, soit remplacera l'unité si elle est bien retournée au détaillant original où elle a été achetée dans une période d'un (1) an après l'achat. (Les frais d'expédition, les coûts de main-d'œuvre, etc. relèvent de la responsabilité de l'acheteur.)

## Obligations du propriétaire :

Ce distributeur d'eau doit être installé et utilisé conformément au mode d'emploi fourni avec cet appareil. Cette garantie ne relève pas le propriétaire de son obligation d'entretenir cet appareil conformément aux instructions. Un reçu, un chèque annulé ou une preuve de paiement doivent être conservés pour confirmer la date d'achat et pour établir la période de la garantie. Le carton d'origine doit être conservé en cas de retour de l'appareil dans le cadre de la garantie.

## Qu'est-ce qui n'est pas couvert?

- Les trajets des techniciens d'entretien à votre domicile pour vous apprendre à utiliser le produit.
- Une mauvaise installation, livraison ou un mauvais entretien. Le non-respect des instructions décrites dans le manuel du produit sur l'entretien de l'appareil annulera automatiquement la garantie.
- La défaillance du produit s'il est maltraité, mal utilisé, modifié, utilisé commercialement ou utilisé à d'autres fins que celles prévues pour l'appareil.
- Les produits utilisés hors d'une résidence ou d'un bureau.
- Le remplacement des fusibles de la maison ou la réinitialisation des disjoncteurs.
- L'utilisation de ce produit si l'eau est microbiologiquement insalubre ou de qualité inconnue.
- Les dommages causés au produit s'il est utilisé pour distribuer une substance autre que de l'eau.
- Les dommages causés au produit par accident, incendie, inondations ou catastrophes naturelles.
- Tout entretien effectué sur l'appareil par un personnel non autorisé.
- Les dommages accidentels ou conséquents causés par d'éventuels défauts de cet appareil, de son installation ou de sa réparation.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST ACCORDÉE À L'ACHETEUR ET REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES MARCHANDES POUR UN USAGE PARTICULIER. LE RECOURS PRÉVU DANS CETTE GARANTIE EST EXCLUSIF ET EST ACCORDÉ À LA PLACE DE TOUS LES AUTRES RECOURS. EN AUCUN CAS GHP GROUP, INC. NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.

Certains États et certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée d'une garantie implicite, et la limitation décrite ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou de dommages-intérêts accessoires ou conséquents, et la limitation ou l'exclusion susmentionnée peut ne pas s'appliquer à vous.



## Les réclamations sont traitées comme suit :

1. Contactez votre détaillant et expliquez le problème.
2. Si le détaillant n'est pas en mesure de résoudre le problème, contactez notre service à la clientèle indiquant le modèle du système, le problème et la preuve de la date d'achat.
3. Un représentant vous contactera. **NE RENVOYEZ PAS L'UNITÉ À GHP GROUP, INC.** à moins que notre représentant ne vous demande de le faire ou par autorisation écrite.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon l'État ou la province.

## Enregistrement du produit:

Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter : [ghpgroupinc.com/product-registration.html](http://ghpgroupinc.com/product-registration.html) et remplissez le formulaire dans les (14) jours suivant l'achat.



**Après avoir touché le cordon électrique, veuillez vous laver les mains.**

**Avertissement :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le phtalate de diisononyle (DINP) qui est connu par l'État de Californie pour causer le cancer, ainsi que le di-isodécyl-phtalate (DIDP) qui est connu par l'État de Californie pour causer des malformations congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction.

**Pour plus d'informations, rendez-vous sur :**  
[www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)



# PÜR®

**Dispensador de agua sin botella  
conectado a la red de agua  
Sistema de filtrado de doble etapa**

**Manual del  
propietario  
P2QC8506BLS**

**Incluye filtro de  
conexión rápida**



## Tabla de contenido:

Precauciones de seguridad .....	29	Instrucciones de funcionamiento .....	36 - 37
Antes de la puesta en marcha.....	30	* Dispensado de agua caliente.....	36
* Precauciones de la conexión a tierra .....	30	* Dispensado de agua fría.....	37
* Especificaciones.....	30	* Ajuste de la temperatura de agua fría.....	37
Disposición y componentes del dispensador de agua .....	31	Limpieza y mantenimiento .....	37 - 38
Instrucciones de instalación .....	32 - 35	* Limpieza de la bandeja de goteo .....	37
* Tubería de cobre .....	32	* Limpieza del exterior del dispensador.....	37
* Tubería flexible .....	32	* Protección contra derrames del depósito interno.....	38
* Ubicación para la instalación.....	33	* Drenaje de los depósitos.....	38
* Conexión de la línea de agua.....	33 - 34	* Ausencia por vacaciones .....	38
* Instalación del filtro .....	34	Ficha de datos de rendimiento .....	38 - 39
* Sistema de detección de fugas de agua.....	35	Guía de solución de problemas .....	39
* Reemplazo del filtro .....	35	Garantía.....	40
Limpieza inicial del producto .....	35 - 36		

## Precauciones de seguridad:

- **IMPORTANTE: Los refrigerantes deben ser manipulados y desechados únicamente por personal de servicio calificado.** Antes de desechar este dispensador de agua al vertedero, contacte a las autoridades locales para obtener información acerca de los métodos apropiados para el desecho de refrigerantes.
- Este dispensador de agua está diseñado únicamente para ser utilizado en espacios cerrados. **NO LO UTILICE AL AIRE LIBRE.**
- Nunca ponga el dispensador boca abajo ni lo incline más de 45 grados. Durante su transporte, si el dispensador se ha transportado de costado, la unidad debe dejarse de pie durante 12 horas antes de conectarse a la fuente de alimentación y ponerse en funcionamiento.
- Este dispensador de agua está equipado con un cable de alimentación a tierra y un enchufe para su seguridad.
- Mantenga su dispensador de agua en un lugar seco, lejos de cualquier fuente de calor y luz solar directa.
- Nunca coloque algo que sea inflamable cerca del dispensador.
- Deje un espacio mínimo de 2" (5 cm) alrededor de la parte posterior y de los laterales del dispensador para que haya buena ventilación.
- Siempre instale su dispensador de agua sobre un suelo nivelado y sólido.
- Espere 3 minutos antes de reiniciar el dispensador después de apagarlo.
- Siempre desenchufe el cable de alimentación del dispensador de agua antes de hacerle mantenimiento, limpiarlo o cambiar filtros.
- El servicio de mantenimiento debe ser realizado por personal calificado/autorizado solamente. El servicio de información está disponible a través de nuestro departamento de atención al cliente en el **1-877-447-4768** o la dirección de correo electrónico **customerservice@ghpgroupinc.com**.
- La garantía requiere que se haga una limpieza regular de su dispensador de agua.
- Por favor siga las instrucciones de limpieza y mantenimiento descritas en este manual. La limpieza debe hacerse cada 4 a 6 meses.
- Es su responsabilidad asegurarse que todas las conexiones de la línea de agua estén correctamente conectadas y selladas y que no haya fugas de agua en el sistema antes de poner en funcionamiento la unidad.
- Aunque esta unidad incorpora la provisión de un "interruptor de seguridad a prueba de niños" para el agua caliente, nunca permita que los niños dispensen agua caliente sin una supervisión adecuada y directa.
- Solamente utilice filtros PUR originales con esta unidad (No. de pieza: PQCED y PQCCRBL).


**PELIGRO: El agua caliente en este dispensador se calienta a aproximadamente 90°C (194°F). Temperaturas por encima de los 52°C (125°F) pueden ocasionar quemaduras graves por escaldaduras.**

## Antes de la puesta en marcha:

### Precauciones de la conexión a tierra:

**ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o descarga eléctrica.**

- Este electrodoméstico desde estar conectado a tierra. En el caso de que haya un corto circuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica ofreciendo un cable de escape para la corriente eléctrica.
- El uso incorrecto del enchufe a tierra puede presentar un riesgo de daño a la propiedad, descarga eléctrica causando lesiones serias e incluso la muerte.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable de alimentación que tiene un cable a tierra con un enchufe a tierra y debe estar conectado a una toma polarizada conectada a tierra correctamente. Consulte a un electricista calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente, o si hay dudas de si el tomacorriente de la pared está correctamente conectado a tierra.
- Si el tomacorriente en la pared es un tomacorriente estándar de 2 clavijas, es su responsabilidad y obligación personal reemplazarlo con un tomacorriente en la pared de 3 clavijas correctamente conectado a tierra.
- Bajo ninguna circunstancia corte o quite la tercera clavija (toma a tierra) del enchufe del cable de alimentación.
- No utilice adaptadores de enchufes o cables de extensión con este electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación es demasiado corto, busque a un electricista calificado para que instale un tomacorriente eléctrico cerca del electrodoméstico.
- No utilice el electrodoméstico si el cable de alimentación se deshilacha o presenta cualquier daño.
- Se requiere un suministro eléctrico con toma a tierra y fusible de 115 voltios, 60 Hz., de corriente AC solamente con fusible de 15 amperios. Se recomienda que se suministre un circuito separado que sirva solamente a su dispensador de agua. Utilice un tomacorriente que no se pueda apagar con un interruptor.



## Especificaciones


### P2QC8506BLS

Temp de calentamiento (aprox.):	194°F/94°C
Temp de enfriamiento (aprox.):	39°F/4°C
Mínimo máximo. Presión de agua su funcionamiento:	30-100 psi

	Caliente	Fría
Rendimiento por hora:	1.2 gal / 4.6L	1.64 gal / 6.2 L
Capacidad del depósito interior:	0.29 gal/ 1.1 L	0.82 gal / 3.1 L
Consumo de energía:	500W	85W

# Disposición y componentes del dispensador de agua:

P2QC8506BLS



Artículo	Descripción
1	Botón de dispensación de agua caliente
2	Interruptor de seguridad a prueba de niños
3	Luz nocturna LED
4	Bandeja de goteo extraíble
5	Panel frontal inferior
6	Botón de dispensación de agua fría
7	Botón de dispensación de agua a temperatura ambiente
8	Luces indicadoras listas para dispensar
9	Interruptor de encendido / apagado de agua caliente

Artículo	Descripción
10	Bobinas de condensador
11	Fusible
12	Termostato de agua fría ajustable
13	Encargarse de
14	Válvula de drenaje
15	Entrada de agua y válvula de cierre manual
16	Cabezal de filtro
17	Filtro de sedimentos (Parte # PQCSER)
18	Filtro de bloque de carbón (Parte # PQCCRBL)




## Instrucciones de instalación:

**ADVERTENCIA:** Se recomienda encarecidamente que su dispensador de agua sea instalado por un plomero certificado. Si usted mismo instala su dispensador de agua, la siguiente información es importante: Es su responsabilidad personal adherirse a todos los códigos de regulación gubernamental de plomería estatales, federales, provinciales y locales.


Dependiendo del tipo de tuberías de su hogar (tubería de cobre o flexible), los siguientes accesorios de instalación de tuberías (no están incluidos con su dispensador de agua) serán necesarios para completar la instalación de su dispensador de agua. Estos artículos se pueden comprar en su ferretería local.

### Tubería de cobre (requiere soldar):




(A) Camiseta de cobre de 1/2"

+



(B) Una soldadura macho de 1/2" x una válvula de cierre de compresión de 1/4" (diámetro exterior)

=




(C) Revisión de la instalación acabada

#### Herramientas necesarias


- Fundente
- Soldadura
- Papel de lija
- Cuchilla para cortar tuberías de cobre
- Soplete
- Toallas (para limpiar el agua)

### Tubería de tubos flexibles (no requiere soldar ni pegar):




(D) Camiseta Quick-Grip de 1/2" x 1/2" x 1/2"

+



(E) Un acople Quick-Grip de 1/2" x una válvula de cierre a compresión de 1/4" (diámetro exterior)

=



(F) Revisión de la instalación acabada

#### Herramientas necesarias

- Cuchilla para cortar tuberías de plástico

## Instrucciones de instalación (continuado):


### Ubicación de la instalación:

Seleccione una ubicación adecuada donde se instalará el dispensador de agua, asegurándose de tener fácil acceso a un tomacorriente en la pared y a la línea de suministro doméstico de agua fría.

### Conexión a la línea de agua:


1. **IMPORTANTE:** Cierre la línea de suministro doméstico de agua fría.
2. Abra el grifo de agua fría dejando que el agua purgue el sistema para minimizar la limpieza de goteos de agua.
3. **TUBERÍA DE COBRE:** Utilizando una cuchilla para cortar tuberías de cobre, corte y quite una parte de la línea de agua fría a la altura deseada. El corte debe realizarse por encima de cualquier válvula de cierre instalada en la línea de agua.
4. Utilizando un papel de lija, limpie los extremos de las tuberías de cobre y aplique una capa generosa de fundente tanto al interior del acople como a la parte exterior de la tubería antes de deslizar las dos piezas que se van a soldar acopladas. Siga las instrucciones de instalación del fabricante suministradas con la soldadura macho de 1/2" x una válvula de cierre de compresión de 1/4" (diámetro exterior) (B).
5. **TUBERÍA FLEXIBLE:** Utilizando una cuchilla para cortar tuberías, corte y quite una parte de la línea de agua fría a la altura deseada. El corte debe realizarse por encima de cualquier válvula de cierre instalada en la línea de agua. Siga las instrucciones de instalación del fabricante suministradas con la camiseta Quick-Grip de 1/2" x 1/2" x 1/2" (D) y el acople Quick-Grip de 1/2" x una válvula de cierre a compresión de 1/4" (diámetro exterior) (E).
6. Cierre la válvula de cierre recientemente instalada (figura 1A y figura 1B) y lentamente vuelva a abrir la línea de suministro de agua fría y revise si hay fugas. Si se detectan fugas, inmediatamente cierre el suministro de agua y repare las fugas. Si no se detectan fugas, proceda con el paso 7.
7. El dispensador de agua incluye 1,8 metros (6 pies) de tubo flexible de 1/4" (diámetro exterior). Si se necesita más tubo, lo puede comprar en su ferretería local. Corte la longitud deseada para cubrir los requerimientos de su instalación, asegurándose de que ambos extremos del tubo estén cortados rectos (figura 1 y figura 2). Quite la tuerca de compresión y el casquillo de la válvula e instálelos en el tubo (figura 3). Inserte el tubo en la válvula hasta que este se detenga (figura 4). Deslice tanto la tuerca de compresión como el casquillo hacia la válvula y apriete la tuerca de compresión firmemente utilizando una llave (figura 5). **NO APRIETE DEMASIADO.**

Figura 1A



Válvula abierta

Figura 1B



Válvula cerrada

Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5





Figura 6



## Instrucciones de instalación (continuado):

- El dispensador de agua está equipado con una válvula de cierre manual instalada en la parte posterior de la unidad (figura 6) para un fácil acceso en caso de una emergencia. Quite el tapón de saneamiento de la válvula de cierre antes de instalar la línea de agua (figura 7).
- Conecte la línea de agua entrante en el lado abierto de la válvula de cierre manual (figura 6). Esta válvula utiliza acoples de conexión rápida, para los cuales no se requieren herramientas. Simplemente inserte el extremo del tubo firmemente en la válvula de cierre manual hasta que se detenga completamente (aprox. 1/4") (figura 8).

### **ADVERTENCIA: NO ABRA LA VÁLVULA DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA EN ESTE PUNTO. (Vea instalación del filtro).**

Para desconectar el tubo de la válvula de cierre manual, usted debe quitar antes la pinza azul en forma de herradura del acople de conexión rápida (figura 9). Luego empujela en el collar y hale el tubo para sacarlo de la válvula de cierre manual (figura 7).

**NOTA: La pinza azul en forma de herradura siempre debe instalarse ANTES de la instalación de las líneas de agua.**

### **Instalación del filtro (vea las figuras 10 y 11):**

Los filtros dentro del dispensador de agua no van instalados de fábrica. Se envían envueltos en sus embalajes originales de plástico retráctil como medida higiénica. Los filtros están ubicados detrás del panel frontal inferior del dispensador. Siga estos pasos para acceder a los filtros e instalarlos:

- Quite el panel magnético frontal inferior del dispensador (figura 10).
- Quite los filtros de la abrazadera de sujeción y quite el plástico retráctil.
- Revise que las pestañas de bloqueo rojas (en los cabezales de los filtros) estén hacia la izquierda en la posición "desbloqueado" (figura 11).
- Inserte el filtro de sedimentos en el cabezal del filtro de sedimentos (lado izquierdo) y dele un 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga y los puntos estén alineados correctamente. Repita el mismo procedimiento para el filtro de bloque de carbono (lado derecho). Empuje la pestaña de bloqueo roja hacia la derecha a la posición "bloqueado" para ambos filtros (vea la figura 11). Si la pestaña de bloqueo roja no se encaja en la posición de bloqueo (bloqueado), puede que el filtro no esté correctamente alineado. Asegúrese de que los puntos de color en el cabezal del filtro y en el filtro estén correctamente alineados.

**NOTA: Las líneas internas de conexión de agua del cabezal del filtro van instaladas de fábrica.**

Ahora la instalación se ha terminado. Lentamente, abra la válvula de cierre. Revise que no haya fugas en ninguna conexión antes de abrir todas las válvulas de agua completamente. Si se detecta fugas, inmediatamente cierre la válvula de suministro de agua y repárelas.

Figura 7




Figura 8




Figura 9




Figura 10





Figura 11



## Instrucciones de instalación (continuado):

### Sistema de detección de fugas de agua:

Este dispensador de agua está equipado con un sistema de bajo voltaje para la detección de fugas de agua, localizado dentro de la base del compartimiento del filtro y está cubierto con una bandeja de goteo removible (figura 12a). En el caso de que el agua entre en contacto con el sistema de detección de fugas, una alarma acústica sonará continuamente hasta que el agua haya sido removida. Al activarse el sistema de detección, la válvula solenoide de la toma de agua (localizada internamente) se desactiva automáticamente suspendiendo la función de entrada de agua hasta que se silencie la alarma. Para silenciar la alarma, toda el agua acumulada alrededor de los sensores (figura 12b) debe ser removida utilizando una esponja y/o toallas de papel. La válvula solenoide de la toma de agua se reactiva automáticamente una vez que la alarma se haya silenciado.

### Reemplazo del filtro:

Para una eficiencia y rendimiento óptimos del agua, recomendamos reemplazar el filtro cada 6 meses. Los filtros de reemplazo se pueden pedir en línea en: [www.ghpgroupinc.com](http://www.ghpgroupinc.com). Utilice solamente filtros PUR originales con esta unidad. (No. de pieza: PQCSED y PQCCRBL)

**PRECAUCIÓN:** Antes de reemplazar los filtros, siempre cierre el suministro de agua utilizando la válvula de cierre manual localizada en la parte posterior del dispensador. Esto despresurizará la línea de agua y evitará que se pulverice demasiada agua cuando se saque el filtro. Quite y vacíe el agua de la bandeja de goteo que se haya acumulado debajo del filtro. Si la alarma acústica suena, consulte las instrucciones del “SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA”.

## Limpieza inicial del producto:

Como la mayoría de electrodomésticos, su dispensador de agua requiere mantenimiento periódico para ofrecer una eficiencia y un rendimiento al máximo. Debe limpiarse regularmente (coincidiendo con el reemplazo del filtro cada 6 meses) para lograr mantener un entorno higiénico y evitar el potencial crecimiento de bacteria.

1. Siempre desconecte (desenchufe) el cable de alimentación antes de intentar realizar labores de limpieza, mantenimiento y reemplazo del filtro.
2. Antes de intentar realizar labores de limpieza, mantenimiento y/o reemplazo del filtro, siempre cierre el suministro de agua utilizando la válvula de cierre manual en la parte posterior del dispensador.
3. Para acceder al depósito del sistema, usted debe quitar la cubierta superior del dispensador quitando los dos tornillos Phillips localizados en la parte posterior de la cubierta (figura 13).
4. Cuidadosamente levante la cubierta. Esto puede requerir utilizar un poco de fuerza.
5. Quite la cubierta del depósito halando cuidadosamente hacia arriba (figura 14).
6. Llene el depósito con una solución pre-mezclada de 15 ml (1 cda.) de vinagre blanco con 3,0 L (0,79 galones) de agua caliente y deje reposar durante 20 minutos (figura 15).
7. Coloque una jarra debajo del grifo del dispensador y pulse los botones de agua caliente y de agua fría hasta que la solución limpiadora deje de fluir (figura 16).
8. Enjuague el depósito con agua limpia y pulse ambos botones dispensadores hasta que el agua deje de fluir.

Figura 12a




Figura 12b




Figura 13




Figura 14





Figura 15



## Limpieza inicial del producto (continuado):

9. Para drenar el agua que quede en los depósitos, desatornille la tapa de drenaje y el tapón localizados en la parte posterior del dispensador (figura 17). Recoja el agua en un balde. Enjuague el depósito por segunda vez con agua limpia.

**IMPORTANTE: Recuerde volver a instalar y apretar la tapa de drenaje y el tapón.**

10. Vuelva a instalar la cubierta del depósito presionando hacia abajo firmemente.
11. Vuelva a instalar la cubierta superior del dispensador y asegúrela utilizando los dos tornillos Phillips.
12. Vuelva a conectar el cable de alimentación.
13. Vuelva a abrir la válvula de cierre manual. Usted escuchará agua entrando al sistema, la cual se detendrá automáticamente cuando se hayan alcanzado los niveles de agua apropiados.
14. Coloque un contenedor debajo de los grifos de agua y pulse ambos botones dispensadores (por separado) para asegurarse de que el agua esté fluyendo normalmente desde cada lado.

Figura 16





Figura 17



## Instrucciones de funcionamiento:

**NOTA IMPORTANTE: Su sistema dispensador de agua PUR® está diseñado con una función de seguridad especial (mecanismo interruptor de flotador) que controla el funcionamiento del sistema de calentamiento del depósito de agua caliente.**

Si se detecta que no hay agua y/o hay bajos niveles de agua dentro del sistema del depósito interno, el funcionamiento del sistema de calentamiento de agua caliente se detiene. De la misma manera, si el calentador de agua caliente está en funcionamiento y se está sacando agua simultáneamente, ocasionando que los niveles de agua caigan por debajo de los niveles seguros, el funcionamiento del depósito de agua caliente se interrumpe automáticamente hasta que los niveles normales de agua se reestablezcan.

**NOTA: El funcionamiento del sistema de agua fría no se ve afectado por esta función de seguridad.**

### Dispensado de agua caliente (vea las figuras 18 y 19):

**PRECAUCIÓN: No permita que niños utilicen el botón dispensador de agua caliente sin una supervisión adecuada y directa.**

Para prevenir que el agua caliente se dispense accidentalmente y posiblemente cause daño a un niño, el botón dispensador de agua caliente solamente puede ser operado cuando el interruptor de seguridad a prueba de niños esté activado. Para dispensar agua caliente, empuje el interruptor de seguridad a prueba de niños (figura 18), luego mantenga pulsado el botón de agua caliente (figura 19). Una vez que se haya soltado el botón de agua caliente, el interruptor de seguridad para niños se bloqueará automáticamente.

**ADVERTENCIA: El agua caliente se calienta aproximadamente a 90°C (194°F). Temperaturas por encima de los 52°C (125°F) pueden ocasionar quemaduras graves por escaldaduras.**

**NOTA: La temperatura del agua caliente (configuración predeterminada de fábrica) no es ajustable en esta unidad.**

Figura 18





Figura 19



## Instrucciones de funcionamiento (continuado):

### Dispensado de agua fría:

El sistema de enfriado en esta unidad está diseñado para activarse automáticamente en cuanto el cable de alimentación esté conectado.

1. Si la luz LED azul está “apagada” indica que el ciclo de enfriamiento está en funcionamiento. Si la luz LED azul está “encendida” indica que el ciclo de enfriamiento (compresor) está apagado y el agua fría ha alcanzado su temperatura óptima.
2. Para dispensar agua fría, coloque una taza o vaso debajo del grifo del dispensador, pulse y mantenga pulsado el botón dispensador de agua fría (con la línea indicadora azul) hasta que la cantidad de agua deseada se haya dispensado.

**NOTA:** Este dispensador de agua sale de fábrica con la configuración predeterminada de control de temperatura de agua fría establecida según la norma de Energy Star (figura 20). Esta configuración suministra agua fría con temperaturas entre 8°C - 10°C (46°F - 50°F).

### Ajuste de la temperatura de agua fría (vea la figura 21):

La temperatura del depósito de agua fría está controlada por un sistema de control de agua fría localizado en la parte posterior del dispensador. Girando el tornillo de ajuste del termostato (figura 20), la temperatura puede ser ajustada. Utilizando un destornillador, gire el dial en el sentido de las agujas del reloj entre “L” (configuración más baja para agua más cálida) y “H” (configuración más alta para agua más fría) hasta que se alcance la temperatura deseada. Si el agua no se está dispensando correctamente, puede que haya acumulación de hielo en el depósito debido a una configuración demasiado alta del termostato. Si esto sucede, gire lentamente el tornillo de ajuste del termostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta una configuración más cálida.

**NOTA:** Cualquier cambio en el control de la temperatura de agua fría puede afectar la eficacia de Energy Star.

Figura 20




## Limpeza y mantenimiento:

### Limpeza de la bandeja de goteo (vea la figura 21):

**NOTA:** Esta bandeja de goteo no se puede lavar en el lavavajillas.

Para quitar, hale la bandeja de goteo hacia usted. Vacíela y límpiela. La bandeja de goteo debe vaciarse y limpiarse regularmente para eliminar manchas y depósitos minerales. Límpiela con una mezcla de jabón suave y agua. Para depósitos difíciles, añada vinagre y deje reposar hasta que los depósitos se despeguen. Luego lave, enjuague y seque bien. Ponga la rejilla de nuevo en la bandeja e instálela en el dispensador.

Figura 21



### Limpeza del exterior del dispensador de agua:

El exterior del dispensador puede limpiarse con un paño utilizando una mezcla de jabón suave y agua. Nunca utilice químicos fuertes o limpiadores abrasivos. Enjuague bien con agua limpia y luego seque las superficies.

Aspire o elimine el polvo de las bobinas del condensador (figura 22) que están en la parte posterior del condensador. Mantener las bobinas del condensador limpias mejora la eficacia de refrigeración.

Figura 22



## Cleaning and Maintenance (continued):

### Protección contra derrames del depósito interno:

El depósito interno (depósito frío) incorpora un dispositivo flotante de desbordamiento de agua (figura 23). Los parámetros de funcionamiento de este dispositivo permiten que el flotador se mueva libremente hacia arriba y hacia abajo según los niveles de agua relativos. Cuando los niveles de agua suben, también lo hace el flotador haciendo que la válvula de entrada de agua se cierre a un nivel de agua predeterminado. Cuando los niveles de agua bajan, también lo hace el flotador haciendo que la válvula de entrada de agua se abra para permitir el reabastecimiento de agua entrante.

### Drenaje de los depósitos:

**¡IMPORTANTE! Desenchufe el dispensador antes de realizar este procedimiento. Dispense agua caliente hasta que la temperatura baje a un nivel seguro para evitar el riesgo de escaldadura.**

1. Cierre el suministro de agua, utilizando la válvula de cierre manual en la parte posterior del dispensador.
2. Pulse ambos botones dispensadores hasta que el agua deje de fluir (figura 24).
3. Coloque un balde debajo de la válvula de drenaje localizada en la parte posterior del dispensador (figura 25).
4. Quite la tapa de drenaje y el tapón de la válvula de drenaje y deje que el agua que queda caiga dentro del balde.
5. Vuelva a colocar la tapa y el tapón.

### Ausencia por vacaciones:

Cuando no vaya a utilizar el dispensador durante largos períodos de tiempo o cuando salga de vacaciones, desenchufe el dispensador y vacíe los depósitos (vea “Drenaje de los depósitos” arriba). Siga el procedimiento de “Limpieza inicial del producto” cuando regrese, encontrado en la página 33.

Figura 23




Figura 24





Figura 25



## Ficha de datos de rendimiento:

**Nota: Lea estos datos de rendimiento y compare la capacidad de este sistema con sus necesidades reales de tratamiento de agua. Se recomienda que, antes de instalar el sistema, usted tenga su suministro de agua examinado para determinar sus necesidades reales de tratamiento de agua.**

Este sistema es conforme a las normas NSF/ANSI 42, 53 y CSA B483.1 para las afirmaciones comprobadas específicas, según se ha verificado y justificado con los datos de pruebas. Ya que los análisis fueron ejecutados bajo condiciones normales de laboratorio, el desempeño real podría variar.

El sistema PQC2FS ha sido certificado por el NSF International según las normas NSF/ANSI 42, 53 y CSA B483.1 para la reducción de las sustancias enumeradas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en el agua entrando al sistema fue reducida a una concentración menor o igual a los límites permisibles para el agua saliendo del sistema, como se especifica en la norma NSF/ANSI 42 y 53.

## Ficha de datos de rendimiento (continuado):

### PQC2FS con filtros PQCSED y PQCCRBL

Sustancia	Concentración media de análisis de afluente	Requerimiento de porcentaje de reducción	Porcentaje de reducción <sup>①</sup>
<b>Norma NSF 42/53</b>			
Cloro	2,0 mg/L ± 10%	≥ 50%	97,4%
Quistes	≥ 50,000 /mL	≥ 99,95%	99,99%
Plomo	0,15 mg/L ± 10%	0,010mg/L	pH 6,5 99,7%
			pH 8,5 99,7%
Partículas Clase I	10,000/mL	≥ 85%	99,6%

Caudal = 0,5 gpm (1,9 lpm) Capacidad = 500 galones (1890 L) o 6 meses

① Analizado por el NSF International según las normas NSF/ANSI 42, 53 y CSA B483.1.

## Guía de solución de problemas:

Problema	Posible Causa	Solución
El dispensador de agua está goteando	Revise que no haya fugas en ninguna conexión de la línea de agua	Repare las conexiones de la línea de agua y asegúrese de que las pinzas azules de bloqueo en forma de herradura estén instaladas en las líneas de agua.
	El filtro no está correctamente asegurado y bloqueado	Asegure el filtro y bloquéelo.
	La tapa de drenaje y el tapón no están asegurados	Asegúrese de que el tapón de drenaje esté seguro y apriete la tapa de drenaje.
No sale agua caliente.	Niveles de agua insuficientes en el depósito	Asegúrese de que todas las válvulas de cierre estén abiertas.
	La unidad está desenchufada	Enchufe el cable de alimentación.
	El botón de la función de hervidor no estaba activado	Active el botón de la función de hervidor.
	El interruptor del límite de temperatura se disparó	El interruptor del límite de temperatura se reiniciará automáticamente cuando baje la temperatura del agua.
No sale agua fría	El disyuntor de su hogar se disparó o el fusible se fundió	Reinicie el disyuntor o reemplace el fusible.
	La unidad está desenchufada	Enchufe el cable de alimentación.
	El control del agua fría necesita ajustarse a más frío	Ajuste el control del agua fría entre los niveles L (tibio) y H (más fría) para conseguir la temperatura deseada.
El dispensador de agua no está dispensando agua	Las válvulas de cierre de agua están cerradas	Abra todas las válvulas de cierre de agua.
La alarma está pitando continuamente	El sistema de detección de fugas de agua está activado	Consulte las instrucciones del sistema de detección de fugas de agua en el manual.

### Atención: No devuelva este producto a la tienda.

Si usted necesita de un servicio o tiene alguna pregunta relacionada con el uso de su producto PUR, por favor contacte al servicio de atención al cliente al: 1-877-447-4768 o a [customerservice@groupinc.com](mailto:customerservice@groupinc.com).

Fabricado y garantizado por GHP Group Inc.

EUA: 6440 W. Howard St. Niles, IL 60714-3302

Canadá: 271 Massey Rd. Guelph, Ontario, N1K 1B2.



## Garantía:

### Garantía limitada:

Esta garantía limitada se extiende al comprador minorista original de este dispensador de agua y garantiza contra cualquier defecto de materiales y mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de su venta minorista. GHP Group, Inc., a su discreción, proveerá piezas de repuesto o reemplazará la unidad, cuando se devuelva correctamente a la tienda donde se compró dentro del plazo de un (1) año desde su compra. (Costos de envío, costos de mano de obra, etc. son responsabilidad del comprador).

### Obligaciones del comprador:

Este dispensador de agua debe ser instalado y puesto en funcionamiento de acuerdo con las instrucciones escritas proporcionadas con esta unidad. Esta garantía no eximirá al propietario de mantener adecuadamente esta unidad de acuerdo con las instrucciones. Un ticket de compra, cheque pagado o registro de pago debe conservarse para verificar la fecha de compra y establecer el período de garantía. La caja original debe conservarse en caso de devolución de la unidad bajo garantía.

### ¿Qué no está cubierto?

- Servicio a domicilio para enseñarle como utilizar el producto.
- Instalación incorrecta, entrega o mantenimiento. La falta de mantenimiento del producto siguiendo las instrucciones indicadas en el manual del producto, anulará automáticamente la garantía.
- Fallas en el producto por abuso, utilización incorrecta, alteraciones, uso comercial, o su utilización para otros fines diferentes a su propósito.
- Productos que se utilicen fuera de un entorno residencial u oficina.
- El reemplazo de los fusibles del hogar o la reiniciación de los disyuntores.
- El uso de este producto donde el agua sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.
- Daños en el producto si se utiliza para dispensar algo que no sea agua.
- Daños en el producto causados por accidente, incendio, inundaciones o desastres naturales.
- Cualquier servicio realizado al producto por personal no autorizado.
- Daños incidentales o consecuentes causados por posibles defectos de este electrodoméstico, su instalación o reparación.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SE OTORGA AL COMPRADOR EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO NO LIMITADAS A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EL RECURSO PROPORCIONADO EN ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVO Y ES OTORGADO EN LUGAR DE TODOS LOS DEMÁS RECURSOS. EN NINGÚN CASO GHP GROUP, INC. SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.



Algunos estados y/o provincias no permiten limitaciones o la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede que no aplique en su caso. Algunos estados y/o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes por lo que la limitación o exclusión puede que no aplique en su caso.

### Las reclamaciones se manejan de la siguiente manera:

1. Contacte a la tienda y explique el problema.
2. Si la tienda no puede resolver el problema, contacte a nuestro departamento de atención al cliente especificando el modelo del sistema, el problema y constancia de la fecha de compra.
3. Un representante le contactará. NO DEVUELVA LA UNIDAD A GHP GROUP, INC. a menos que se lo indique nuestro representante, o con autorización escrita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría también tener otros derechos que varían según el estado y/o provincia.

### Registro del producto:

Para registrar su producto, por favor visite: [ghpgroupinc.com/product-registration.html](http://ghpgroupinc.com/product-registration.html) y complete el registro dentro de los (14) días después de su compra.



**Después de manipular el cable de alimentación eléctrica, lávese las manos.**

**Advertencia :** Este producto puede exponerlo a usted a agentes químicos incluyendo ftalato de diisononilo (DINP), reconocido por el estado de California como causante de cáncer, así como ftalatos de diisododecilo (DIDP), reconocidos por el estado de California como causantes de defectos congénitos y otros daños al sistema reproductor.

**Para obtener más información, visite:**  
[www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)

